

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Beafon S15



bea-fon

Algemene informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Beafon S15!

Voor gebruik van de telefoon graag eerst deze informatie lezen, zodat niets een optimaal gebruik in de weg staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane schade door misinterpretatie van deze informatie of door verkeerd gebruik.

We streven voortdurend naar verbetering van onze producten en diensten. We behouden ons het recht voor om software, beschrijvingen van het product en de gebruikershandleiding te wijzigen zonder de verplichting om iemand van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

Deze handleiding is bedoeld voor het beter en volledig in gebruikstelling van de telefoon. Het is geen goedkeuring van accessoires. Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Er kunnen geringe verschillen bestaan tussen het uiterlijk van de telefoon / toetsen / inhoud van het display en de afbeeldingen die worden gebruikt. Voor de werkelijkheid verwijzen wij u naar de telefoon. Sommige functies zoals geïntroduceerd in deze handleiding zijn netwerk of abonnement ondersteunde functies. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw netwerkoperator.

bea-fon

Algemene informatie

Kijk naar de inhoud van de verpakking om ervoor te zorgen dat alle hierna genoemde onderdelen zijn opgenomen. Als het product defect is of als er een onderdeel ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met de winkel waar u dit toestel heeft gekocht.

Uw Beafon S15 verpakking bevat:

- 1 mobiele telefoon
- 1 bureaulader
- 1 reislader
- 1 batterij
- 1 headset
- Gebruiksaanwijzingen

Mochten de letters voor u slecht of moeilijk leesbaar zijn dan kunt u op onze website deze handleiding terug vinden en grotere letters instellen.

Ga naar: www.beafon.com / Producten

Beveiligingscode:

Deze fabriekscodet beschermt uw toestel tegen ongewenst gebruik.

De fabriekscodet is **1234**.

PIN Code:

Deze code, geleverd bij uw SIM kaart, of is door uzelf aangepast, beschermt de kaart tegen ongewenst gebruik.

bea-fon

Uw telefoon










Indien u moeilijkheden hebt bij het lezen van kleine letters, kan u deze handleiding ook op onze website vinden waar u de grootte van de letters kan aanpassen.

Ga naar: www.beafon.com

bea-fon

Schermiconen

-  Signaalweergave, hoe meer staafjes hoe sterker het signaal.
-  Alarm
-  Weergave batterijniveau
-  Slot toetsenbord
-  Gemist(e) bericht(en)
-  Gemiste oproep(en)
-  Stil

Batterij

De lithiumbatterij van de mobiele telefoon kan onmiddellijk na het uitpakken gebruikt worden. Een nieuwe batterij werkt het best na volledig te zijn geladen/3 keer volledig te zijn ontladen.

De batterij installeren

- Steek de de batterij in het batterijvak van de telefoon door de gouden contacten gelijk met mekaar te leggen.
- Druk het bovenste gedeelte van de batterij neer totdat het vastklikt. Trek de batterij naar beneden.

De batterij verwijderen

- Zorg ervoor dat de mobiele telefoon uitgeschakeld is.
- Verwijder het batterijdeksel.

- Trek de batterij omhoog en verwijder deze uit de mobiele telefoon.

Hoe de SIM kaart te plaatsen

Indien u op zoek bent naar een elegante mobiele telefoon die makkelijk te gebruiken is, hebt u hem nu in uw hand! Natuurlijk wil u hem graag beginnen gebruiken, maar eerst moet u de SIM kaart plaatsen.

Plaats de SIM kaart als volgt.

- Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld is en dat de lader losgekoppeld is van de telefoon.
- Draai de telefoon om en verwijder het deksel aan de achterkant.
- Indien de batterij reeds in de telefoon zit, verwijdert u deze!
- Houd uw SIM kaart met de afgesneden hoek zoals afgebeeld en schuif deze met de bovenkant naar beneden in de kaarthouder.
- Zet eerst de batterij terug op zijn plaats.
- Zet het deksel terug op zijn plaats.

Hoe de batterij te laden

Uw telefoon wordt aangedreven door een herlaadbare batterij.

- Steek de reisadapter in aan de onderkant van uw mobiele telefoon of aan de achterkant van de lader die

met uw mobiele telefoon meegeleverd werd.

- Verbind de andere kant van de reisadapter met een stopcontact.
- Wanneer u de batterij laadt terwijl de telefoon uitgeschakeld is, ziet u op het scherm een batterij icoon met staafjes die op en neer bewegen. Wanneer u de batterij laadt terwijl de telefoon aan staat, ziet u op het scherm een batterij icoon met een bliksemschicht.
- Zodra de batterij volledig geladen is, ontkoppelt u de lader.

Opmerking: Zorg ervoor dat de batterij voor het eerste gebruik minstens 12 uur geladen wordt. Voorzorgsmaatregelen oplader:

Houd de oplader altijd in de buurt van een stopcontact en zorg dat het makkelijk bereikbaar is..

Aan/uit zetten

Zorg ervoor dat de SIM kaart in uw mobiele telefoon zit en dat de batterij geladen is.

Houd de END toets ingedrukt om de telefoon aan/uit te zetten. De telefoon zoekt automatisch naar het netwerk.

Scherminformatie

Behalve oproepen uitvoeren en ontvangen, kan u ook:

- In standby modus, druk op de Menu toets om naar het hoofdmenu te gaan.

- In standby modus, druk op de Neer toets om het telefoonboek te bekijken.
- In standby modus, druk op de Versturen toets om de oproepenlijst te bekijken.
- In standby modus, druk op M1 om het favorietnummer op te bellen.
- In standby modus, druk op M2 om het favorietnummer op te bellen.

Menu overzicht

1. Berichten	➤ Uitgaanden gesprekken	5. Instellingen
➤ Schrijf bericht	➤ Gemiste gesprekken	➤ Telefooninstellingen
➤ Inbox		➤ Beeldscherminstellingen
➤ Uitgaand	Gespreksduur	➤ Tijd instellingen
➤ Concepten	3. Telefoonboek	➤ Oproepinstellingen
➤ Instellingen	4. Profielen	➤ Netwerkinstellingen
➤ Voicemail	➤ Algemeen	➤ Beveiligingsinstellingen
2. Logboek	➤ Vergadering	➤ Fabrieksinstelling
➤ Alle gesprekken	➤ Buiten	➤ SOS instellingen
➤ Ontvangen gesprekken	➤ Binnen	6. Agenda
	➤ Hoofdtelefoon	➤ Wekker
		➤ Rekenmachine
		➤ Verjaardag

Tekst schrijven

Invoermethode wijzigen: druk op # om de invoermethode te wijzigen (invoermethodes: ABC, Abc, abc, 123)

In de abc/ABC invoer, druk op de cijfertoetsen 2-9 om letters in te geven. Geef de karakters in volgens de volgorde zoals de op de toetsen staan. Druk één keer op de toets om de eerste letter in te geven, druk twee keer om de tweede letter in te geven enz.

In de 123 invoer, druk op de toetsen om de overeenkomstige cijfers in te geven.

Symboolinvoer: Druk op de “*” toets om het symbool van uw keuze in te geven.

Spatie invoer: Druk op de 0 toets om een spatie in te voegen; dit werkt niet in de 123 modus.

Karakter wissen: Druk op de M2 toets om een karakter te wissen. Houd de M2 toets in gedrukt om alle karakters op het scherm te wissen. Beweeg de cursor naar links of rechts: Druk op de Op/Neer navigatietoetsen om de cursor naar links of rechts te bewegen.

Hoe contacten aan uw telefoonboek toe te voegen

Personen die u vaker opbelt, kan u aan uw telefoonboek toevoegen. Deze nummers staan u snel en makkelijk ter beschikking.

Kies Menu en daarna Contacten.

Druk op de Menu toets om het telefoonboek te bekijken en druk daarna op de Menu toets om een **Toevoegen nieuw**

contact toe te voegen.

Kies of u het contact op de SIM kaart of in het telefoongeheugen wil opslaan.

Geef het telefoonnummer in voor het contact.

Druk op M1, geef een naam in en bevestig met de M1 toets.

Indien u SIM kaart gekozen hebt om het nieuwe contact op te slaan, kan u naam en nummer ingeven.

Indien u telefoon gekozen hebt om het nieuwe nummer op te slaan. Naam, Nummer. Om iemand uit het telefoonboek te wissen, kiest u eerst de naam, druk op Menu en kies Wissen.

Hoe gesprekken te voeren en beantwoorden

De eenvoudigste manier om een gesprek te voeren, is door het nummer in te geven in standby modus en druk op Versturen. Een voordeel van een mobiele telefoon is dat u ook naam en nummer van personen in uw telefoonboek kan opslaan en hen op die manier makkelijker kan opbellen.

Iemand opbellen:

- Kies Menu en daarna Contacten. Daarna gebruikt u de Op /Neer toetsen om de naam te zoeken van de persoon die u wenst op te bellen. U kan ook de eerste letter van de naam ingeven van de persoon die u wenst op te bellen.

- Druk nu op de Versturen toets.
- Een oproep beantwoorden: druk op de Versturen toets.
- Een oproep afsluiten: Druk op de Afsluiten toets.

Zorg ervoor dat u zich op een plaats bevindt waar er een goede signaalontvangst is om gesprekken te voeren. De sterkte van het netwerksignaal wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

Hoe tekstberichten te versturen en ontvangen

U kan uw mobiele telefoon gebruiken om tekstberichten te versturen en te ontvangen.

1. Ga naar Menu: **Berichten**→**Schrijf bericht**.
2. Schrijf uw bericht. Voor meer informatie betreffende schrijven, zie het hoofdstuk ‘tekst schrijven’.
3. Druk op M1 en kies klaar om het bericht te versturen en op te slaan. Kies Versturen om het bericht naar één persoon te versturen.
Kies Versturen en Opslaan om het bericht te versturen en het in uw Uitbox op te slaan; kies opslaan als Ontwerp om het in uw Ontwerpbox op te slaan.
4. Geef het telefoonnummer van de ontvanger in of kies het in uw telefoonboek indien het nummer van de ontvanger daarin opgeslagen is. Druk daarna op M1 om het bericht te versturen.

Wanneer u een bericht ontvangen hebt, geeft uw telefoon dit aan door een beltoon, signaal of een icoon Nieuw Bericht.

1. Druk op Menu om het nieuwe bericht te openen. U kan ook naar Inbox gaan om het bericht te lezen.
2. Gebruik de Op/Neer toetsen om het bericht te lezen.
3. Terwijl het bericht open is, gebruikt u de M1 toets om te Beantwoorden, Wissen, Doorsturen, Verzender opbellen, Nummer bewaren.

Sneltoets

Sneltoets Zaklamp

Druk op de Sneltoets Zaklamp om de zaklamp aan/uit te zetten.

Snelkeuze:

U kan 10 snelkeuzenummer ingeven die vanuit de standby modus opgebeld kunnen worden door de overeenkomstige cijfertoetsen in te drukken (2~9, * en #).

M1/M2 Sneltoets

Druk op M1/M2 Sneltoets om het favorietnummer op te bellen.

Bewerken: U kan het M1/M2 nummer bewerken.

Ga naar Instellingen — Oproepinstellingen, M1M2 nummer bewerken, druk op M1 om het favorietnummer in te geven.

SOS Instellingen

Druk op de SOS Sneltoets om het SOS nummer op te bellen.

Indien dit nummer leeg is, kan u dit instellen.

SOS Instelling

U kan dit Aan of Uit zetten. Kies Aan om in te stellen; druk op de Op/Neer toetsen om aan of uit te zetten.

SOS Vertaging

U kan kiezen tussen 1 seconde/3 seconden/5 seconden/10 seconden. Bijvoorbeeld: Kies 1 seconde en druk op M1 om uw keuze op te slaan.

SOS Nummer:

Onder deze toets kan u een nummer instellen.

SOS lampje

Deze kan u Aan of Uit zetten. Druk op de toets en daar de Op/Neer toetsen om aan of uit te zetten.

SOS Bericht zenden: Dit kan u aan of uit zetten. U moet de optie "SOS SMS" kiezen en activeren met de M1 toets.

SOS bericht wijzigen

U kan via de toets de inhoud van het bericht wijzigen.

Het toetsenbord vergrendelen of ontgrendelen

Schakel de ontgrendeltoets om aan de linkerkant van de telefoon.

Specificaties

Netwerk: GSM 900/DCS1800

Afmetingen: 110mm*52mm*14.6mm

Batterij: 1000mAh

Standby tijd: about 100~140hours*

Spreektijd: about 6~8hours*

* De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van uw SIM kaart, instellingen, betreffende netwerk- en gebruiksomstandigheden

Onderhoud

Veiligheid van de batterij en adapter

- Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij. Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest.
- De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen. Als de gespreks- of standby-tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij.
- Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.
- Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact zitten aangezien overlading de levensduur kan verkorten
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen

(warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto.

Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden

- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er een directe verbinding tussen de + en – pool van de batterij ontstaat.
- Gooi batterijen niet in het vuur!

Telefoon onderhoud

- Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.
- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen.

- Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.
- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen. Als u de telefoon toch wilt reinigen doe dit dan met een zachte, droge doek.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstoppert en de functie beperken of verhinderen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, opader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt ga er dan mee naar uw verkooppunt.

FAQ

Als er een probleem optreedt op uw telefoon, kunt u eerst zoeken naar een oplossing in de volgende lijst. Indien er geen dergelijke oplossing beschikbaar is, neem dan contact op met uw dealer of een erkende dienst.

Probleem	Mogelijke reden
De telefoon kan niet worden aangezet.	1. Is de batterij opgeladen? 2. Is de batterij goed geïnstalleerd?
Batterij kan niet worden opgeladen	1. Controleer of de adapter goed is aangesloten aan de telefoon 2. Is de batterij bruikbaar? De conditie van de batterij kan na verloop van tijd minder worden. 3. Is de batterij volledig ontladen? De telefoon moet voor een tijd worden aangesloten aan de adapter voordat deze weer oplaad.
Netwerk aanmelden mislukt	1. Het signaal is te zwak of er kan radio-interferentie aanwezig zijn. Controleer de signaalsterkte op het scherm om te zien of alle verticale lijnen worden weergegeven. 2. Is de SIM kaart goed geïnstalleerd, aangesloten of beschadigd? Als de SIM kaart is beschadigd, neem dan contact met u provider op voor een vervangbare.
Kan niet bellen	1. Is de SIM kaart geregistreerd bij de provider?

	2. Is het blokkeren van oproepen ingeschakeld? 3. De telefoonkosten zijn betaald? 4. Heeft u de functie FDN geactiveerd? 5. Als u gekozen heeft voor lijn 2, wordt deze dienst ook aangeboden door u provider?
Kan niet gebeld worden	1. Is de SIM kaart geregistreerd bij de provider? 2. De telefoonkosten zijn betaald? 3. Is doorschakelen geactiveerd? 4. Zijn inkomende gesprekken geblokkeerd?
PIN geblokkeerd	Voer de PUK code in die bij de SIM kaart is meegeleverd of neem contact op met uw provider.
Gesprekskosten teller werkt niet	De overdracht van de gegevens werkt niet. Neem contact op met uw provider
SIM fout	1. De SIM kaart is vies. Maak hem schoon 2. Installeer de SIM kaart opnieuw. 3. De SIM kaart is beschadigd. Vervang deze.

Voor uw veiligheid

Dit model telefoon voldoet aan de EU richtlijnen voor apparaten met RF signalen.

De standaard voor mobiele telefoons schrijft een meeteenheid voor die bekend is als: Specific Absorption Rate, of SAR. De SAR limiet aanbevolen door de Europese

Unie is 2.0 W/kg. Testen voor de SAR zijn uitgevoerd onder normale condities waarbij de telefoon maximaal ingeschakeld was op het hoogste niveau en getest is op alle bandbreedtes.

De hoogst gemeten SAR waarde voor dit model tijdens de vereiste testen was 1.068 W/kg 10g.

Meetverschillen tussen de SAR niveaus op verschillende telefoons kunnen er zijn, maar zij voldoen allemaal aan de EU-vereisten voor RF blootstelling.

Beperking van de aansprakelijkheid:

Beperking van de aansprakelijkheid:

- Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige relevante, onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door het product, ook niet voor verwondingen die al dan niet voorspelbaar zijn.
- Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals een aardbeving, overstrooming, enz.) of voor alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze accidenten of bij andere ongewone omstandigheden) die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid

Voor uw veiligheid



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn



Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinstation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en/of chemicaliën.



Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.