

# Gebruiksaanwijzing

## Nederlands

### Bea-fon S400

NL



bea-fon

# Algemene informatie

## Bea-fon S400

**Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S400!**

**Leest u alstublieft deze informatie aandachtig zodat u uw telefoon juist gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het niet begrijpen van deze informatie en/of onoordeelkundig gebruik.**

**Wij streven ernaar om onze producten en diensten steeds te verbeteren. We behouden het recht om het product en de software te veranderen evenals deze gebruiksaanwijzing aan te passen zonder de verplichting dit vooraf te melden**

**Deze gebruiksaanwijzing dient voor een beter gebruik van deze telefoon. Alle afbeelding zijn slechts ter illustratie. Er kunnen kleine afwijkingen zijn tussen de afbeeldingen van telefoon / knoppen / schermafbeeldingen en de daadwerkelijke telefoon.**

**Uw telefoon is hierin leidend. Sommige functies in deze gebruiksaanwijzing zijn netwerk of abonnement afhankelijk. Neem contact op met uw netwerkoperator voor verdere informatie.**

**Controleert u alstublieft de doos om zeker te zijn dat alle onderdelen, zoals hieronder beschreven, aanwezig zijn. Als het product kapot is of als er onderdelen missen, neemt u dan direct contact op met het verkooppunt waar u deze telefoon heeft gekocht.**

# Algemene informatie

De doos van uw Bea-fon S400 omvat:

- 1 mobiele telefoon (S400)
- 1 tafellader (S400)
- 1 reislader (S400)
- 1 batterij (S400)
- 1 headset (S400)
- 1 Micro SD kaart (S400)

Als u het lettertype van de handleiding niet goed kunt lezen kunt u het document op internet opzoeken en daar de grootte wijzigen. Ga naar: [www.beafon.com/Produkten](http://www.beafon.com/Produkten)

**Toestel code:**

Deze code zorgt ervoor dat er niemand ongewenst van uw toestel gebruik kan maken. De standaard code is **1122**.

**PIN code:**

De PIN code heeft u van uw netwerkoperator ontvangen samen met uw SIM kaart. Deze code kan inmiddels door uzelf aangepast zijn.

# Inhoud

<b>Algemene informatie</b> .....	2
<i>Toestel code:</i> .....	3
<i>PIN code:</i> .....	3
<b>Inhoud</b> .....	4
<b>Aan de gang</b> .....	7
<i>Beschrijving van de toetsen</i> .....	7
<i>Toetsen aan de zijkant</i> .....	8
<i>Wat is een SIM kaart?</i> .....	8
<i>Invoer van de SIM- en Micro SD kaart</i> .....	9
<i>Plaatsen van de batterij:</i> .....	9
<i>Opladen van de batterij:</i> .....	9
<i>Aan- / uitzetten van de telefoon:</i> .....	10
<i>Schermb (Standby modus):</i> .....	11
<i>Schermb icoontjes:</i> .....	11
<i>De dubbele SIM kaart functie:</i> .....	12
<b>Bellen</b> .....	13
<i>Bellen:</i> .....	13
<i>Bellen via het telefoonboek</i> .....	13
<i>Een gesprek beantwoorden</i> .....	13
<i>Headset/Bluetooth Modus:</i> .....	14
<i>Opties tijdens het gesprek:</i> .....	14
<i>Hands Free:</i> .....	14
<b>Menu</b> .....	15
<b>Telefoonboek/Berichten</b> .....	16
<i>Telefoonboek:</i> .....	16
<i>Schrijf SMS:</i> .....	16
<b>Berichten</b> .....	17
<i>Postvak IN:</i> .....	17
<i>Postvak UIT</i> .....	18
<i>MMS:</i> .....	18
<i>Bericht schrijven:</i> .....	18
<i>Postvak IN</i> .....	20
<i>Postvak UIT:</i> .....	20

# Inhoud

<i>MMS instellingen:</i>	20
<i>Broadcast berichten:</i>	21
<i>SMS instellingen:</i>	21
<b>Oproepcentrum</b>	<b>23</b>
<i>Logboek:</i>	23
<i>Oproepinstellingen</i>	24
<b>Agenda</b>	<b>25</b>
<i>SOS instellingen:</i>	25
<i>Snelkiezen:</i>	26
<i>Bestandsbeheer:</i>	26
<i>Rekenmachine:</i>	26
<i>Kalender:</i>	27
<i>Taken:</i>	27
<b>Multimedia</b>	<b>28</b>
<i>Camera:</i>	28
<i>Bildviewer:</i>	28
<i>FM Radio:</i>	29
<b>Instellingen</b>	<b>30</b>
<i>Instellingen voor double SIM:</i>	30
<i>Profielen:</i>	30
<i>Telefooninstellingen:</i>	30
<i>Netwerk instellingen:</i>	31
<i>Verbindingen:</i>	32
<i>Bluetooth:</i>	32
<i>Gegevensaccount (MMS):</i>	33
<i>Herstellen van de fabrieksinstellingen:</i>	33
<b>FAQ</b>	<b>34</b>
<i>Telefoon gaat niet aan:</i>	34
<i>SIM fout:</i>	34
<i>Zwak of geen signaal:</i>	34
<i>Slechte gesprekskwaliteit:</i>	34
<i>Kan niet bellen:</i>	35
<i>Kan niet gebeld worden:</i>	35

# Inhoud

<i>Scherm gaat niet aan:</i> .....	35
<i>PIN geblokkeerd:</i> .....	35
<i>Basis specificaties:</i> .....	36
<b>Specificaties/ Batterij</b> .....	<b>36</b>
<i>Batterij</i> .....	36
<b>Telefoon</b> .....	<b>38</b>
<b>Voor uw veiligheid</b> .....	<b>40</b>
<i>Algemeen gebruik:</i> .....	41
<i>Electrische apparaten:</i> .....	41
<i>Pacemakers:</i> .....	42
<i>Personen met pacemakers:</i> .....	42
<i>Hoorapparaten:</i> .....	42
<i>Overige medische apparaten:</i> .....	42
<b>Voor uw veiligheid</b> .....	<b>43</b>
<i>Waarschuwingen:</i> .....	43
<i>Explosie gevaar:</i> .....	43
<i>Voertuigen:</i> .....	43
<i>Informatie m.b.t. de certificering (SAR):</i> .....	44
<i>Verantwoordelijkheid</i> .....	44
<b>Informatie</b> .....	<b>45</b>
<i>Informatie</i> .....	45
<i>Adres:</i> .....	45

# Aan de gang

## Beschrijving van de toetsen

- **Nummer toetsen:** invoer van cijfers en letters; aanpassen van cijfers 2-9 naar sneltoesten
- **Rechter menutoets:** uitvoering van de functies die rechtsonder in het scherm staan. Tevens te gebruiken voor het verwijderen van de letter voor de cursor bij het sms-en of voor het verlaten van het scherm als er nog geen letters staan in het bericht.
- **Linker menutoets:** uitvoering van de functies die linksonder in het scherm staan. In de standby modus indrukken voor toegang tot het hoofdmenu.
- **Beltoets:** gebruiken bij bellen en aannemen van een inkomend gesprek voor SIM1 en SIM2; in standby modus te gebruiken voor het oproepen van gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken voor SIM1 en SIM2
- **Beeindigentoets:** gebruiken voor het beëindigen of weigeren van een gesprek. Gebruik deze toets om terug te keren naar de standymodus. Houd deze toets ingedrukt om de telefoon aan/uit te zetten.
- **Naar boven/beneden toets:** gebruiken om door namen, nummers, SMS, MMS, submenus enz te navigeren; verplaatst de cursor tijdens het schrijven.
- **OK toets:** in standby modus gebruiken om naar het hoofdmenu te gaan.
- **\* toets:** Invoer van speciale symbolen en leettertekens; in standby modus herhaaldelijk drukken om te wisselen tussen \*, +, P en W, indrukken en vasthouden voor de sneltoetsfunctie.
- **# toets:** gebruik deze toets voor het # of om te wisselen tussen de verschillende

# Aan de gang

**invoermogelijkheden, in standbymodus ingedrukt houden om de snelkeuzefunctie te gebruiken.**

*Opmerking: een toets indrukken betekent indrukken en weer loslaten; indrukken en vasthouden van een toets betekent indrukken en minimaal 2 seconden ingedrukt houden.*

## Toetsen aan de zijkant

- **Toetsen voor zaklamp en FM radio: In standbymodus drukt u de zaklamptoets in en houdt deze vast om de zaklamp in te schakelen, houd de FM toets ingedrukt om de radio in te schakelen; gebruik beide toetsen voor het vergrootglas of het volume te verminderen; in sommige gevallen gebruikt u deze toetsen bij menukeuzes.**
- **SOS toets: Op de achterkant van de telefoon vindt u de SOS toets. Als u een SOS nummer en SOS bericht heeft bewaard, zal de noodoproep in gang gezet worden zodra u deze toets indrukt en vasthoudt. Het SOS nummer zal gedraaid worden nadat het SOS bericht is verzonden naar de toegewezen nummers.**

## Wat is een SIM kaart?

**Elke mobiele telefoon heeft een SIM kaart (Subscriber Identity Module). Dit is een micro-chip die persoonlijke informatie bevat zoals naam en telefoonnummers. Uw telefoon zal het niet doen zonder deze kaart. Indien u al contacten heeft opgeslagen op de SIM kaart dan kunnen deze in de meeste gevallen over gezet worden. Houd de SIM kaart uit de buurt van kleine kinderen. De SIM wordt makkelijk beschadigd of verbogen. Ga daarom voorzichtig om met de SIM kaart tijdens installatie en/of verwijderen ervan.**

# Aan de gang

## Invoer van de SIM- en Micro SD kaart

1. De telefoon moet uit staan en de stekker is uit het stopcontact
2. Verwijder de deksel aan de achterzijde van de telefoon.
3. Als de batterij er al in zit, haal deze dan weg.
4. U ziet 3 lokaties voor de kaarten. (2x SIM, 1x Micro SD).
5. Schuif de SIM kaart voorzichtig in de SIM kaart lokatie. De goudgekleurde connectoren van de SIM kaart dienen aan de onderzijde te zitten en de afgeschuinde hoek zit rechts.
6. Open de Micro SD kaartlokatie. Schuif de kaart in de Micro SD kaartlokatie. Sluit de lokatie na het plaatsen.

## Plaatsen van de batterij:

Plaats de batterij op de juiste manier door de goudgekleurde contactpunten tegen elkaar te leggen. Duw de bovenkant van de batterij voorzichtig naar beneden totdat deze op zijn plaats 'klikt'. Sluit het compartiment door de deksel weer op zijn plek te schuiven.

## Opladen van de batterij:

Er zijn 2 manieren om de batterij op te laden:

- A. met de tafellader
- B. met de reislader

De lithiumbatterij is direct klaar voor gebruik. Een nieuwe batterij is nooit volledig opgeladen en bereikt de maximale capaciteit na 3 laadcycli:

# Aan de gang

1. Sluit de lader aan op de telefoon.
2. Stop de stekker in het stopcontact.
3. De telefoon kan meerdere laaduren nodig hebben voordat hij helemaal opgeladen is. Als uw telefoon uitstaat kan het een paar seconden duren voordat het oplaadsymbool verschijnt, de telefoon geeft aan wanneer het opladen klaar is. Als de telefoon aan staat dan knippert het batterij-icoontje zodra het opladen begint en is het icoontje volledig gevuld als het opladen klaar is.

*Opmerking: Als u de telefoon voor het eerst gebruikt, laad deze dan minimaal 10 uur op voordat u hem gaat gebruiken.*

## Aan- / uitzetten van de telefoon:

Zorg ervoor dat SIM kaart in de telefoon zit en dat de batterij opgeladen is.

1. Druk op de beëindigen toets om de telefoon aan te zetten
2. Als u een PIN code gebruikt vraagt de telefoon nu deze in te voeren. Voer de PIN code in en druk op **OK**.
3. Kies uw taal en druk op **OK**.
4. Om de telefoon uit te zetten drukt u de beëindigen toets 2 seconden in.

Als er geen SIM kaart in de telefoon zit dan ziet u “**SIM plaatsen**“ De SIM kaart gerelateerde functies kunnen niet gebruikt worden. U kunt alleen noodoproepen maken naar 112.

*Opmerking: Indien u 3 keer een verkeerde PIN code invoert moet u de PUK code invoeren. Deze heeft u samen met uw SIMkaart ontvangen.*



# Aan de gang

Schermb (Standby modus):

1	2	3
4		
5		
6		
7		
8		
9	10	

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Signaal status   | 6. Tijd        |
| 2. Icoontjes        | 7. Datum       |
| 3. Batterij status  | 8. Dag         |
| 4. Netwerk operator | 9. Menu (LSK)  |
| 5. Netwerk operator | 10. Naam (RSK) |

Schermb icoontjes:

	<b>Signaal sterkte</b> <i>De verticale streepjes geven de sterkte van de netwerkconnectie aan. SIM kaart heeft bereik.</i>
 	<b>Nieuwe berichten</b> <i>Dit icoontje geeft aan dat er een nieuwe SMS is. SIM kaart heeft een ongelezen bericht. De inbox is vol. Het icoontje knippert als de inbox vol is, u moet berichten verwijderen voordat u weer nieuwe berichten kunt ontvangen</i>

# Aan de gang

	<b>GPRS</b> <i>Dit icoontje laat zien dat er een GPRS connectie beschikbaar of ingeschakeld is.</i>
	<b>Wekker</b> <i>Dit icoontje toont een ingeschakeld wekker.</i>
	<b>Gemiste gesprekken</b> <i>U heeft een gesprek gemist. De SIM kaart heeft een gemist gesprek.</i>
	<b>Headset</b> <i>Dit icoontje toont dat de headset is aangesloten. Het geluid is nu hoorbaar via de headset.</i>
	<b>Bluetooth</b> <i>Bluetooth is actief als dit icoontje zichtbaar is.</i>
	<b>Batterij capaciteit</b> <i>Dit icoontje verandert als de capaciteit van de batterij meer/minder wordt.</i>

## De dubbele SIM kaart functie:

Om het gebruik makkelijker te maken heeft uw telefoon 2 SIM kaart lokaties. U dient twee geldige SIM kaarten in de daarvoor bestemde lokaties te schuiven om deze functie te kunnen gebruiken. Als u de telefoon inschakelt met 2 kaarten wordt deze functie automatisch gestart.

# Bellen

## Bellen:

1. Om te kunnen bellen toetst u het volledige nummer in en drukt u op de **groene toets**. Voor internationale gesprekken toetst u '+' en drukt u 2x '\*'. Daarna toetst u de landcode gevolgd door het telefoonnummer, de 0 van het kengetal wordt weggelaten.
2. Indien u een verkeerd cijfer ingevoerd hebt toetst u *menu toets 'rechts'* wissen om het cijfer links van de cursor te verwijderen.
3. Toets de **groene toets** om het nummer te bellen.
4. Kies de SIM kaart (indien 2 SIM kaarten actief zijn)
5. Toets de **beeindigen toets** om het gesprek te beëindigen of de beleping te stoppen.

## Bellen via het telefoonboek

Indien u een naam en nummer in de telefoon heeft opgeslagen dan kunt u het telefoonboek gebruiken om te bellen.

1. In de standby modus drukt u *menu toets 'rechts'* om naar het telefoonboek te gaan.
2. Gebruik de pijltjestoets om naar de naam te gaan die u wilt bellen.
3. Toets de **groene toets** om het nummer te bellen. Kies de SIM kaart indien nodig.
4. Toets de **beeindigen toets** om het gesprek te beëindigen of om de beleping te stoppen.

## Een gesprek beantwoorden

Als u gebeld wordt hoort u het belsignaal en/of trilt de telefoon en ziet u het nummer of de naam van degene die u belt.

1. toets de **groene toets** of beantwoorden als u het gesprek wilt aannemen.

# Bellen

2. toets de **beeindigen toets** of weigeren als u het gesprek niet wilt beantwoorden of als u de verbinding wilt verbreken

## Headset/Bluetooth Modus:

Als u de headset (of een Bluetooth headset) inpluigt kunt u het gesprek beantwoorden door de toets op de headset in te drukken.

## Opties tijdens het gesprek:

Toets *Opties* om de volgende acties uit te voeren tijdens het gesprek:

Gesprek in de wacht zetten: het gesprek wordt in de wacht geplaatst

Einde van gesprek: gesprek beeindigen.

Nieuw gesprek: start een belpoging tijdens het gesprek.

Telefoonboek: Ga naar het Telefoonboek.

Berichten: Ga naar Berichten

Stil: Schakelt de microfoon uit

DTMF: Dual-tone multi-frequentie signaal

## Hands Free:

Tijdens het gesprek kunt u handsfree apparatuur in/uitschakel met de pijltjestoets. In standby modus drukt u *menutoets links* of de *OK* toets om naar het hoofdmenu te gaan, alle menus en submenus kunt u bereiken d.m.v. de *menutoets links* of de *menutoets rechts*.

Verlaten: gebruik de *menutoets* rechtsom terug te keren naar het vorige menu, toets de *beeidigentoets* om terug te keren naar de standby modus.

# Menu

## 1. Telefoonboek

nieuw contact toevoegen

## 2. Berichten

Schrijf SMS

Postvak IN

Postvak UIT

MMS

Broadcast bericht

SMS-instellingen

## 3. Oproepencentrum

Logboek

Oproepinstellingen

## 4. Agenda

SOS instellingen

Snelkiezen

Bestandsbeheer

Rekenmachine

Kalender

Taken

Wekker

## 5. Multimedia

Camera

Afbeelding bekijken

FM radio

## 6. Instellingen

Instellingen voor dubbele SIM

Profielen

Telefooninstellingen

Netwerkinstellingen

Beveiligingsinstellingen

Verbindingen

Fabrieksinstellingen herstellen

# Telefoonboek/Berichten

## Telefoonboek:

U kunt de functies in het telefoonboek gebruiken om informatie op te slaan van belangrijke personen. De telefoon kan 500 telefoonnummers opslaan. Als de cursor staat bij voeg *nieuw contact* toe nadat u het telefoonboek hebt geopend, kies **Opties** om de volgende submenu's te gebruiken:

- **Kies:** U kiest de opslaglocatie, opslaan op *SIM1*, naar *SIM2* of naar *telefoon*.
- **Telefoonboek instellingen:** het is verdeeld in 8 delen o.a. *Voorkeursopslag*, *Snelkiezen*, *Geheugenstatus*, *Contacten kopiëren* en *Alle contacten verwijderen*.
- **Als u naar *Opties* gaat als de cursor op één van de opgeslagen contacten staat in het telefoonboek, dan ziet u de submenu's:** *Bekijken*, *SMS verzenden*, *MMS verzenden*, *Kiezen*, *Bewerk*, *Wissen*, *Kopiëren*, *Verplaatsen*, *Contact verzenden*, *Toevoegen aan zwarte lijst* en *telefoonboekinstellingen*.

## Schrijf SMS:

U kunt SMS en MMS berichten schrijven en ontvangen. U kunt ook kiezen voor *Voicemail* en *Broadcast*.

Deze diensten zijn web-based diensten.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie. Met het toetsenbord kunt u een SMS schrijven.

Tijdens het schrijven kunt u de volgende opties selecteren door de *linker menu-toets* te drukken voor **Opties** :

# Berichten

- **Verzenden aan:** kies deze optie als u klaar bent met schrijven; als er 2 SIMkaarten aanwezig zijn kunt u hier kiezen welke u wenst te gebruiken.
- **Invoermethode:** U kunt de invoermethode wijzigen terwijl u aan het schrijven bent.
- **Nummer invoegen:** Kies het nummer dat u wilt opslaan in het telefoonboek. Kies wat u wilt opslaan en toets de *linker menu*toets voor direct opslaan.
- **Naam invoegen:** kies de naam die u wilt opslaan in het telefoonboek. Gebruik de pijltjestoets voor de gewenste naam en toets de *linker menu*toets voor directe invoer.
- **Opslaan:** bewaart het huidige bericht in de *Postvak UIT*.
- Gebruik de volgende toetsen om de tekst te bewerken:
  - Voor spatie toets **0**.
  - Voor speciale letters of b.v. uitroeptekens, toets **1**.
  - Om de cursor te verplaatsen toets de pijltjestoets omhoog of omlaag.

Om een letter links van de cursor te verwijderen toets **Wissen**. Om het scherm leeg te maken houdt u de toets *Wissen* ingedrukt.

Om tussen hoofd- en kleine letters te wisselen, toets u **#** dit wordt aangegeven met *ABC, abc, 123*

## Postvak IN:

In het Postvak IN worden SMS berichten opgeslagen. Afhankelijk van de instelling, zal de telefoon trillen of rinkelen als er een nieuw bericht binnen komt. In de standby modus ziet u een icoontje op het scherm totdat u het nieuwe bericht gelezen hebt.

# Berichten

Tijdens het lezen kunt u de volgende mogelijkheden kiezen: *Antwoorden, Verzenden, Bellen, Doorsturen, Wissen, Alles wissen en Geavanceerd.*

*Opmerking: afhankelijk van de opslaglocatie kunnen er minder meldingen zichtbaar zijn.*

## Postvak UIT

In het Postvak UIT staan verzonden berichten of berichten die opgeslagen zijn maar nog niet verstuurd. Tijdens het lezen heeft u de volgende mogelijkheden: *Verzenden, Bewerk, Wissen, Alles wissen, en Geavanceerd.*

*Opmerking: afhankelijk van de opslaglocatie kunnen er minder meldingen zichtbaar zijn.*

## MMS:

### Bericht schrijven:

Hier schrijft u uw MMS. Gebruik de volgende functies om een MMS te schrijven:

*Naar, CC, BCC:* Voer hier het nummer of emailadres in van de ontvanger.

*Onderwerp:* Korte beschrijving van de inhoud van de MMS. Als de cursor in het scherm staat van de MMS, selecteer *Bewerken* en toets de *linker menu-toets* voor één van de volgende opties:

- *Gereed:* Als u klaar bent met bewerken van de MMS, kiest u dit om het scherm te verlaten.
- *Invoermethode:* Wijzigt de tekstinvoermodus.
- *Foto toevoegen:* Voegt de foto toe aan het bericht van de huidige pagina.
- *Bewerk foto\*:* Verander de foto op de huidige pagina.

# Berichten

- *Foto verwijderen\**: verwijderd de foto op de huidige pagina.
- *Bijlage toevoegen*: Voeg een bijlage toe aan de huidige pagina.
- *Bewerk bijlage\** : Vervangt de huidige bijlage op deze pagina.
- *Bijlage verwijderen\**: Verwijderd de bijlage op deze pagina.
- *Voeg pagina toe*: voegt een nieuwe pagina in voor de huidige pagina van de MMS en maakt het de huidige pagina.
- *Dia toevoegen voor*: Voegt een nieuwe pagina toe na de huidige pagina en maakt het de huidige.
- *Dia toevoegen na\**: Verwijderd de huidige pagina en maakt de vorige tot de huidige. Als de verwijderde pagina de enige is, wordt er een nieuwe pagina gemaakt.
- *Vorige dia\**: Bekijkt een voorbeeld van de ex-pagina en kies Opties om deze te bewerken.
- *Volgende pagina\**: Bekijkt een voorbeeld van de volgende pagina en kies Opties om te bewerken.
- *Voorbeeld*: bekijkt de huidige MMS.
- *Dia tijd*: U kunt de tijdstellen die de huidige pagina wordt getoond (in seconden).

Na het voltooien van het bericht, verschijnt het verzendscherm om de MMS te versturen. U kunt kiezen tussen Alleen verzenden, Opslaan en verzenden, Opslaan in concepten, Verzendenopties (als de ontvanger leeg is zijn er 2 opties: opslaan als voorbeeld en Exit).

*Opmerking: De opties met "\*" zijn niet altijd beschikbaar. B.v. "verwijder deze pagina" verschijnt alleen als het huidig bericht uit meer dan 1 pagina bestaat. Elke pagina kan tenminste 1*

# Berichten

*liedje en 1 foto bevatten. Als op de huidige pagina een foto of liedje wordt ingevoerd veranderd “Voeg foto toe” in “Bewerk foto” en “Verwijder foto”. Bijlages worden op dezelfde manier veranderd. Er kan maximaal 1 bijlage per bericht zijn. De MMS wordt weergegeven in KB's; boven in het scherm ziet u het huidige paginanummer, het totaal aantal pagina's en de grootte van het bericht.*

## Postvak IN

In het Postvak IN worden ontvangen MMS-en opgeslagen. Afhankelijk van de instelling zal de telefoon vibreren of rinkelen als er een nieuw bericht is. In de standby- modus ziet u het berichtenicoontje op het scherm totdat u de nieuwe MMS heeft gelezen. Tijdens het lezen heeft u de volgende mogelijkheden: *Bekijk, Antwoorden, Antwoorden per SMS, Alle antwoorden, Doorsturen, Wissen, Alles wissen en Eigenschappen.*

## Postvak UIT:

In het Postvak UIT ziet u de MMS-en die verstuurd of opgeslagen zijn. U kunt de volgende opties kiezen terwijl u de verstuurde MMS leest:

*Bekijk, Verzenden, Wissen, Alle wissen, Opslaan als voorbeeld, Eigenschappen en Gebruik details.*

## Voorbeeld:

De MMS die bewerkt is maar nog niet verstuurd wordt hier bewaard.

## MMS instellingen:

*Profiel:* Kiest de betreffende server.

*Algemene instellingen:*

- *Samenstellen:* Hier stelt u samen de Creatie modus, Foto resize, Beste paginatijd, Auto handtekening en

# Berichten

Handtekening van de MMS.

- **Verstuur:** Instellen van Geldigheidsduur, Verzend rapport, Leesrapport, Prioriteit en Aflevertijd van de verzuurde MMS.
- **Terughalen:** Stelt in Thuisnetwerk, Roaming, Lees rapport en Aflevertijd van de ontvangen MMS.
- **Filter:** uw telefoon weigert of staat MMS toe conform de geselecteerde filtercriteria.
- **Geheugenstatus:** Toont het aantal opgeslagen berichten en het beschikbare geheugen.

## Broadcast berichten:

Broadcast berichten zijn berichten die door uw netwerk operator naar alle gebruikers in een bepaald gebied verstuurd worden, b.v. weerbericht en verkeersinfo. Het nieuwe bericht vervangt het vorige indien ze via hetzelfde kanaal ontvangen worden.

**Ontvangstand:** Hier kiest u de status van het broadcast bericht (aan of uit).

**Bericht lezen:** hier leest u het broadcast bericht.

**Talen:** Hier stelt u de taal van de broadcast berichten in.

**Kanalen:** Hier kiest u het gewenste berichtenkanaal.

## SMS instellingen:

Hier stelt u de SMSinstellingen in. U kunt kiezen uit de volgende opties:

**Profiel instelling:** Deze instelling is noodzakelijk om te SMS-en. Het juiste nummer krijgt u van uw netwerkoperator.

**Voicemail:** Voicemail is een dienst die door uw netwerkoperator wordt aangeboden. Voor meer info

# Berichten

en het juiste nummer, neemt u contact op met uw netwerkoperator. Als u een nieuwe voicemail krijgt, ontvangt uw telefoon een bericht. De telefoon biedt u 2 voicemail-adressen.

1. Selecteer adres 1 of 2 en kies **Opties**.
2. Kies *Voicemail bellen* of *Bewerk*.
3. Als u bewerken kiest, kunt u naam en nummer van de *voicemail* bewerken. Kies **OK** na invoer.

In de *standby-modus*: houdt u 1 ingedrukt om direct naar de voicemail te bellen. Alleen het onder voicemailadres 1 opgeslagen nummer wordt gebeld.

*Opmerking: deze functie moet ondersteund worden door uw netwerkoperator. Voor meer informatie neemt u met hen contact op.*

*Gemeenschappelijke instellingen:* Afleversrapport toestaan of niet. Als het is toegestaan ontvangt u een rapport als het bericht met succes is verzonden. Antwoordpad Stelt het retourpad in.

Opslaan verzonden bericht: Na activering van deze functie wordt SMS of MMS automatisch opgeslagen.

*Geheugentoetsand:* Toont de beschikbare ruimte op SIMkaart en mobiele telefoon.

*Voorkeursopslag:* Slaat berichten op op SIM of telefoon.

# Oproepcentrum

## Logboek:

De telefoon slaat nummers op van gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gebelde nummers. U kunt deze nummers bekijken. Kies *Opties* voor de volgende mogelijkheden: *Bekijken, Kiezen, SMS verzende, MMS verzenden, Aan zwarte lijst toevoegen, Voor oproep bewerken, Wissen, Alles wissen en Geavanceerd*:

*SIM gesprekstijden*: geeft de duur van Laatste gesprek en de totale tijd van de Gebelde en Ontvangen oproepen. Reset alle Zet alle gesprekstijden terug naar 0.

## *SIM gesprekskosten*:

U kunt de kosten van het laatste of alle gesprekken zien. De kosten worden alleen getoond als uw netwerkoperator dit ondersteunt. U heeft de volgende opties:

*Kosten van laatste geprsrek*: Toont kosten van het laatste gesprek.

*Totaal kosten*: toont totale belkosten.

*Kosten op nul stellen*: Zet de teller mbt belkosten op 0.

*Maximale kosten*: Voer PIN2 in en geef de limiet op m.b.t. de maximale belkosten.

*Prijs per eenheid*: Voer PIN2 in en geef de limiet m.b.t. de prijs per tik in

*Opmerking*: Niet alle SIMkaarten ondersteunen deze functie. De menu-items die u ziet zijn afhankelijk van uw SIMkaart.

*SIM SMS-teller*: U kunt het aantal verzonden en ontvangen berichten zien. Druk Reset om alles op te zetten.

*SIM GPRS-teller*: U ziet het overzicht van Laatste verz., Laatste ontv., Alle verz. en Alle ontvangen. U zet de teller op 0 d.m.v. Reset teller.

# Oproepcentrum

## Oproepinstellingen

Afhankelijk van netwerkoperator en abonnement kunt u kiezen uit de volgende opties:

*Eigen nummer:* ondersteuning van de netwerkoperator kan noodzakelijk zijn. Opties: *Ingesteld door netwerk, Verberg ID* en *Verzend ID*.

- *Gesprek in de wacht:* Als deze service actief is, hoort u een bericht dat er een nieuw inkomend gesprek is terwijl u aan het bellen bent. Toets OK om het 2e gesprek te beantwoorden. Het 1e gesprek staat in wacht, toets eindtoets om te weigeren.
- *Gesprek doorverbinden:* Om inkomende gesprekken naar de voicemail of ander nummer door te sturen, (netwerkdienst). U heeft diverse keuzes. Er kunnen meerdere doorschakelingen gelijktijdig actief zijn.
- *Gesprek blokkeren:* Met deze netwerkdienst beperkt u het bellen en gebeld worden.

### *Geavanceerde instellingen:*

*Zwarte lijst:* opent of sluit de zwarte lijst. Om inkomende nummers te weigeren voegt u ze hier toe.

*Wittelijst:* Opent of sluit de witte lijst bewerk de nummers op de witte lijst.

*Auto. opnieuw kiezen:* met deze functie belt u automatisch het nummer als bij de laatste poging geen verbinding tot stand kwam.

*Weergave Beltijd overzicht:* Toont de totale beltijd

*Gespreksduurherinnering:* U kunt een éénmalige of terugkerende herinnering instellen ; Kies Uit om deze functie uit te zetten.

*Opmerking:* niet alle SIMkaarten ondersteunen deze functie. Het aantal menu-items is afhankelijk van uw SIMkaart.

# Agenda

## Nodoproep:

De SOSfunctie kan levens redden in geval van nood. U kunt **3 SOS nummers** opslaan (familie, buren, vrienden of reddingsdienst). Deze eerder opgeslagen nummers worden op volgorde van invoer automatisch gebeld door de SOSknop op de achterkant van de telefoon in te drukken. Tijdens de SOS zal een waarschuwingston klinken zodat degene die u belt weet dat er een noodsituatie is. Als het eerste nummer niet opneemt, wordt automatisch het 2e nummer gebeld. Als het 2e nummer onbereikbaar is wordt het derde nummer gebeld. Zijn alle nummers onbereikbaar dan zal er een SOS SMS verzonden worden naar de opgeslagen SOS nummers. Let op: Als de nodoproep doorgeschakeld wordt naar de voicemail, dan stopt de SOS nodoproep! Als er geen noodnummer opgeslagen is, het beltegoed is op of u belt via een ander netwerk (b.v. zonder roaming) dan kunt u altijd 112 of een ander noodnummer bellen via het toetsenbord.

**Functiebeschrijving:** Door op de SOSknop te drukken worden de eerder opgeslagen noodnummers automatisch gebeld in de opgegeven volgorde nadat er een SOS-SMS naar dezenummers is verstuurd. (De SOSknop werkt ook als de telefoon dicht is). De telefoon schakelt bij een SOS automatisch naar de handsfreemodus en naar maximaal volume.

## SOS instellingen:

- **Toestand:** Zet de SOSfunctie aan of uit.
- **SOS nummer:** Hier slaat u maximaal 3 SOSnummers op.
- **SOS SMS bewerken:** Bewerk de inhoud van de SOS SMS die automatisch verstuurd wordt als u de SOSfunctie gebruikt.

# Agenda

*Opmerking: De SOSfunctie wordt pas actief als u deze aan zet, minimaal 1 SOSnummer invoert en een SOS SMS is opgesteld en opgeslagen.*

## Snelkiezen:

- **Toestand:** U kunt de sneltoesten aan of uitzetten.
- **Status:** Aan of uitzetten van snelkeuzetoetsen.  
Nummer instellen: Hier voert u max 10 nummers in die onder de toetsen 2-9, \* en # opgeslagen worden. Nadat u de functie geactiveerd heeft houdt u de betreffende toets lang ingedrukt zodat het opgeslagen nummer gebeld zal worden.

**In standby modus:** Houd de betreffende toets lang ingedrukt tot het bellen begint.

## Bestandsbeheer:

Druk de *linker menu-toets* in om in het bestandsbeheer te komen. Standaard opslag is de Micro SD kaart. Als de kaart geplaatst is zijn er 2 opties: *Telefoon* en *Geheugenkaart* (naam), Kies er één en u ziet de volgende mogelijkheden:

**Totaal:** de totale capaciteit van telefoon of SDkaart

**Vrij:** de overgebleven ruimte op telefoon of SD kaart.

Ga naar Telefoon of SDkaart, toets de linker menu-toets voor toegang tot de sub-menu's.

*Opmerking: de telefoon kan BMP, GIF en JPEG bestanden laten zien.*

## Rekenmachine:

De telefoon heeft een rekenmachine. De nauwkeurigheid is beperkt en er kunnen afrondingsverschillen ontstaan m.n. bij delingen.

**Werkwijze:**

- Toetsen 1 t/m 0 voeren cijfers in.
- Om decimalen in te voeren toets #.

# Agenda

- Gebruik de pijltjestoets boven/beneden en de knop aan de zijkant voor +, -, x, ÷.
- Om het resultaat te bekijken toets OK.
- Houd Wissen ingedrukt om het scherm te wissen en een nieuwe berekening te starten.

## Kalender:

Open de kalender om de data te zien. Gebruik de toetsen om datum en maand te selecteren; Kies Optie voor de submenus: *Bekijken, Alles bekijken, Taak toevoegen, Gebeurtenis verwijderen en Naar Datum springen* en Ga naar *week weekweergave*.

## Taken:

U kunt hier taken invoeren zoals vergaderingen en afspraken.

Toets de *Linker menutoets* om de lijst te openen. Als er nog geen taken zijn kunt u met de linker menutoets een nieuwe taak toevoegen.

Als er al taken zijn gebruikt u de op / neer toets om een taak te selecteren voor de opties: *Bekijken, Toevoegen, Bewerk, wissen, Verstreken, Alles wissen, vCalendar verzenden* en *Opslaan als bestand*.

## Wekker:

U kunt 5 verschillende alarmen instellen. \\Om een wekker in te stellen:

1. Kies een alarm en selecteer *Bewerk*

Bewerk alarm: aan of uit (zijkant), Tijd, Herhaal en Alarmtype.

Toets klaar om op te slaan.

Om het alarm te stoppen als het gaat toetst u Stop. Of druk Snooze, het alarm stopt en zal na 10 minuten opnieuw afgaan.

# Multimedia

## Camera:

Uw telefoon heeft een camera. In het Cameramenu kunt u direct een foto maken als u op de *OK* toets drukt. In het cameramenu drukt u de *linker menu-toets* om de volgende menus te kiezen:

- **Fotos:** Hier staan de opgeslagen fotos en de fotos die u via MMS/Bluetooth heeft ontvangen. De fotos die gemaakt zijn worden opgeslagen als een .bmp bestand. Als u *Opties* kiest heeft u de volgende mogelijkheden: *Bekijken, Bladerstijl, Verzenden, Hernoemen, Wissen, Sorteren op, Alle bestanden verwijderen alles* en *Opslag*.
- **Camera-instelling:** Hier kiest u de *EV, Nachtstand Anti-flikker, Timer* en *Cont.beeld*.
- **Foto-instelling:** Hier past u het beeldformaat aan en de beeldkwaliteit.
- **Witbalans:** Hier kunt u bepalen wat de camera als “echt wit” moet beschouwen. U kiest tussen: *Auto, Daglicht Fluoriserend* en *Kleurwarmte* .
- **Scene modus:** hier kiest u tussen: *Auto* of *Nacht*.
- **Opslag:** kies de opslag op de *telefoon* of *geheugenkaart*.
- **Standaard herstellen:** herstelt alle instellingen naar beginwaardes.

## Beeldviewer:

Hier staan de opgeslagen fotos en de fotos die u via MMS/Bluetooth heeft ontvangen. De fotos die gemaakt zijn worden opgeslagen als een .bmp bestand. Als u *Opties* kiest heeft u de volgende mogelijkheden: *Bekijken, Bladerstijl, Verzenden, Hernoemen, Wissen, Sorteren op, Alle bestanden verwijderen alles* en *Opslag*.

# Multimedia

## FM radio:

Met deze telefoon kunt u naar de FM radio luisteren zonder dat u een headset nodig heeft.

In de interface van de FM radio, toetst u omhoog om de functie voor automatisch zoeken te openen of te sluiten. Nadat u deze functie geopend hebt, toetst u 2 om verder te zoeken of 3 om terug te gaan naar een eerder kanaal. Indien u de automatische zoekfunctie sluit, kunt u handmatig verder zoeken.

Door 2 of 3 te toetsen vermeerderd of verminderd u met 0,1Hz. Met de naar beneden toets start u de FM radio; gebruik de toets aan de zijkant om het volume te wijzigen.

In de interface van de radio, kiest u opties om de volgende zaken te veranderen:

- *Kanaaloverzicht*: dit menu biedt u een lijst van kanalen die u heeft gebruikt. U kunt het bestaande kanaal direct gebruiken. Het bestaande kanaal wijzigen of verwijderen is mogelijk.
- *Handmatige invoer*: U kunt de frequentie die u wilt horen zelf aanpassen en na bevestiging zal deze automatisch afspelen.
- *Auto zoeken*: met deze functie zoekt u automatisch naar beschikbare kanalen.
- *Instellingen*: Stelt de functie in op achtergrond of de luidspreker Aan of Uit. Opmerking: De geluidskwaliteit wordt beïnvloed als u binnen bent of de telefoon wordt afgeschermd. U kunt het volgende proberen ter verbetering: sluit het raam, verander de positie van het headset-snoer of pas de kanalen handmatig iets aan.

# Instellingen

## Instellingen voor double SIM:

U heeft de volgende keuzes: Dubbele SIM gebruiken, alleen SIM1 , Alleen SIM2 of Vluchtstand.

## Profielen:

De telefoon biedt 6 vooraf ingestelde gebruikersprofielen die u kunt kiezen voor de best passende situatie waarin u zich bevindt. Deze profielen zijn *Algemeen*, *Vergadering*, *Buiten*, *Binnen*, *Hoofdtelefoon* en *Bluetooth*. De telefoon kiest automatisch het Bluetooth profiel als u de Bluetooth headset aansluit. Indien u Bewerken kiest in een profiel kunt u de volgende zaken wijzigen:

- **Geluidsinstellingen:** Hier stelt u het geluid in van *SIM1 inkomend gesprek*, *SIM2 inkomend gesprek*, *Wekker*, *in- en uitschakelen*, *Deksel openen*, *Deksel dicht*, *SIM1 SMSbericht*, *SIM2 SMS bericht* en *Toetsenbord*.
- **Geluidssterkte:** Hier past u het geluid aan of de **Beltoon** of **Toetstoon**.
- **Type alarmsignal:** hier kiest u de oproepmogelijkheid : *Bellen*, *Alleen trillen*, *Trillen en bellen* en *Trillen daarna bellen*.
- **Beltype:** Kies hier de modus *Enkel*, *Herhaalen* of *Stijgend*
- **Antwoordmodus:** U kunt kiezen uit **Opnemen bij openen** en **elke toets**.

## Telefooninstellingen:

- **Tijd & Datum:** Instellen van tijd, datum en format.
- **Taal:** Hier kiest u uw gewenste taal die u in het scherm wilt zien.
- **Voorkeursinstelling:** Hier kiest u de voorkeurstaal voor berichten.

# Instellingen

## Netwerk instellingen:

Dit menu hangt samen met de functies die uw netwerkkoperator aanbiedt. Neemt u met hen contact op indien u vragen heeft.

Als u toegang wilt krijgen tot een netwerk wat geen roaming overeenkomst heeft met uw originele netwerk, dan zal de telefoon aangeven dat u slechts noodoproepen kunt maken.

*Netwerk selectie:* Selecteer het netwerk wat u wilt gebruiken.

*Voorkeuren:* Slaat diverse voorkeursnetwerken op.

## Beveiligingsinstellingen (SIM1/SIM2):

**SIM1/2 blokkeren:** de PIN code kan voorkomen dat uw telefoon ongewenst wordt gebruikt.

Als de PIN code is uitgeschakeld, kies inschakelen om de PIN code te gaan gebruiken. De telefoon vraagt u de PIN code in te voeren wanneer u de telefoon de volgende keer start.

Als de PIN code actief is, kiest u uitschakelen om deze functie te stoppen.

*Opmerking: indien u 3 keer achter elkaar de verkeerde PIN code invoert, wordt de SIM kaart geblokkeerd. U heeft de PUK code nodig om de kaart weer te deblokken. PIN- en PUK code heeft u ontvangen bij uw SIMkaart. Neem contact op met uw netwerkkoperator als u vragen heeft.*

## Vastkiezen:

Dit wordt ondersteund door uw SIM kaart en u kunt enkele telefoonnummers selecteren om te kiezen. Indien deze service actief is, kunt u alleen de nummers bellen in de FDN lijst of het nummer dat begint met

# Instellingen

cijfers die zijn opgeslagen in de lijst.

Om naar het sub-menu te gaan kiest u:

**Modus:** activeren of deactiveren (u voert PIN2 code in).

**Lijst met vaste nummers:** Voer de vaste telefoonnummers in.

**Wachtwoord:** Verander wachtwoord inclusief PIN en PIN2 wachtwoord.

*Opmerking: U dient de PIN2 code in te voeren om de functie mbt het bellen van vaste nummers in/uit te schakelen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de PIN2 code.*

**Telefoonslot:**

Het telefoonslot zorgt ervoor dat iemand uw telefoon niet ongewenst kan gebruiken. U kunt het telefoonslot Aan of Uit zetten en het wachtwoord veranderen.

Schakel het telefoonslot in om ongewenst gebruik te voorkomen.

U dient het wachtwoord in te voeren als u de telefoon aan zet; Toets de beltoets om toegang te krijgen en voer het wachtwoord in om het slot uit te schakelen.

**Opmerking:** het standaard wachtwoord is **1122**. Verander deze code zo spoedig mogelijk in uw eigen nummer.

**Wachtwoord veranderen:** Wijzig het wachtwoord van het telefoonslot.

**Verbindingen:**

**Bluetooth:**

U kunt uw toestel draadloos verbinden met andere Bluetooth toestellen zoals bv een headset.

**In de standby modus:** Druk de pijltjestoets naar beneden om direct naar het Bluetooth menu te gaan.

# Instellingen

U kunt de volgende opties kiezen:

- **Bluetooth:** Hier schakelt u de Bluetooth aan of uit.
- **Zichtbaarheid:** u kunt de zichtbaarheid aan of uit zetten.
- **Mijn apparaat:** Lijst van apparaten, toevoegen van nieuwe apparaten;

*Zoek nieuw toestel/ Zoek audio toestel:*

1. Toets **OK**, de telefoon gaat op zoek naar nieuwe apparaten.
2. Selecteer het gewenste apparaat waarmee verbonden moet worden, druk **Pareren**.
3. Om te kunnen pairen heeft u een wachtwoord nodig toets het wachtwoord in en toets **OK** .

Selecteer het toestel in de lijst en toets **Optie** . U kunt nu kiezen uit: *Verbinden* , *Instellen als standaard*, *Dienstlijst*, *Hernoemen*, *Wissen*, *Alles wissen*.

**Gegevensaccount (MMS):**

U kunt de volgende items kiezen bij een GPRS netwerk:

- **Account naam:** Hier kunt u de naam wijzigen
- **APN:** Voer hier de APN naam in die gebruikt wordt als adres van de GPRS netwerk gateway.
- **Gebruiksnaam:** Voer hier de gebruikersnaam in om toegang te krijgen tot het GPRS netwerk.
- **Wachtwoord:** Voer het wachtwoord in wat nodig is om met het GPRS netwerk in verbinding te komen.
- **Auth. Type:** Kies hier het authorisatietype: **Normaal** of **Veilig** .
- **Primaire DNS:** Het eerste IP adres.
- **Secundaire DNS:** Het tweede IP adres.

**Herstellen van de fabrieksinstellingen:**

Om enkele menu-items terug te zetten naar de originele stand gebruikt u het wachtwoord: **1122**.

# FAQ

Is u problemen heeft met uw telefoon vindt u hieronder wellicht het antwoord. Mocht dit niet het geval zijn neemt u dan contact op met uw verkooppunt of uw netwerkoperator.

## Telefoon gaat niet aan:

- Controleer of de batterij op de juiste manier in het toestel zit.
- Controleer de capaciteit, laad de batterij op of vervang hem.
- Controleer of u misschien 3 keer de verkeerde PIN code heeft ingetoetst. Indien ja, dan is uw telefoon geblokkeerd en heeft u de PUK-code nodig (raadpleeg de netwerkoperator voor de juiste code)

## SIM fout:

- Is de SIM kaart vies? Maak hem voorzichtig schoon.
- Plaats de SIM kaart opnieuw in het toestel.
- Is de SIM kaart beschadigd? Neem contact op met uw netwerk operator.

## Zwak of geen signaal:

- Mogelijk bevindt u zich in een gebied met een zwak signaal, zoals bv een kelder of tunnel. Kijk of het probleem zich elders blijft voordoen.
- U kunt zich omdraaien of dichterbij het raam gaan staan als u binnen bent.
- Neem contact op met uw netwerkoperator als het probleem niet is opgelost.

## Slechte gesprekskwaliteit:

- Zwak signaal? Zie: Zwak of geen signaal.
- Controleer of de batterij bijna leeg is. Laad de batterij op of vervang hem.
- Gebruik de volumetoetsen om het geluid harder te zetten.

# FAQ

## Kan niet bellen:

- Controleer of het nummer juist is en druk op de groene toets.
- Controleer of er doorschakelingen actief zijn.
- Controleer of de SIM kaart door het netwerk wordt herkent.
- Controleer of er voldoende beltegoed op de SIM kaart zit.

## Kan niet gebeld worden:

### Wordt de SIM kaart door het netwerk herkent?

- Controleer of de telefoon aan staat.
- Controleer de sterkte van het signaal. Zie: Zwak of geen signaal.
- Controleer of er doorschakelingen actief zijn. Verwijder deze indien nodig.

## Scherm gaat niet aan:

- Controleer of de batterij leeg is. Laad hem op of vervang de batterij.
- Verander de achtergrondafbeelding.
- De telefoon kan vochtig zijn, laat hem drogen.

## PIN geblokkeerd:

- Er is 3 keer op rij een verkeerde PIN code ingevoerd.
- In dat geval wordt de telefoon geblokkeerd en moet u de PUK-code invoeren. Deze heeft u van uw netwerkoperator ontvangen.
- Neem contact op met de netwerk operator voor de PUK-code.

*Tip: als al deze suggesties niet helpen kijk dan op [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Haal uw telefoon niet uit elkaar en probeer hem niet zelf te repareren zonder deskundige begeleiding.*

# Specificaties/ Batterij

## Basis specificaties:

**Netwerk: GSM900/DCS1800**

**Afmeting: 99.5x50.5x20mm**

**Batterij: Li-ion 3.7V - 800mAh**

**Standby tijd: ca 100 ~150 uur\***

**Gesprekstijd : ca 100~ 120 uur\***

**Stopcontact: 100-240V 50/60Hz**

*\*Deze tijden kunnen variëren en zijn afhankelijk van de SIM kaart, netwerk, gebruiksinstellingen, manier van gebruiken en omgevingsfactoren.*

## Batterij

**Uw telefoon is voorzien van een oplaadbare batterij. Houd er rekening mee dat de maximale capaciteit van een nieuwe batterij pas na twee of drie complete laadcycli wordt bereikt.**

- **De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden maar zal uiteindelijk haar kracht verliezen.**
- **Als de gebruiksduur (gespreks- en standby tijd) aanzienlijk korter wordt dan normaal, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.**
- **Gebruik alleen batterijen die akkoord bevonden zijn door de fabrikant en laad de batterij alleen met de door de fabrikant geleverde opladers.**
- **Maak de oplader los als u niet aan het opladen bent.**
- **Laat de batterij niet langer dan een week aan een oplader zitten, aangezien 'overladen' de levensduur kan verkorten.**
- **Een ongebruikte volle batterij verliest na verloop**

# Batterij

van tijd aan capaciteit.

- **Extreme temperaturen kunnen het oplaadproces van de batterij verstoren.**
- **Gebruik de batterij alleen daar waar hij voor bedoelt is.**
- **Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij!**
- **Veroorzaak geen kortsluiting. Kortsluiting kan ontstaan als een metalen voorwerp (munt, paperclip, pen) direct contact maakt met de + en - polen van de batterij b.v. als u een reservebatterij los in uw zak draagt. Kortsluiting kan de batterij of het metalen object beschadigen.**
- **Laat de batterij niet in een te warme of te koude omgeving achter zoals b.v. een auto. Dit kan hem beschadigen.**
- **Extreme omstandigheden reduceren de capaciteit en levensduur. Probeer de batterij tussen de 15 en 25 graden te houden. Een te warme of koude batterij kan het gebruik tijdelijk verstoren, zelf bij een volledig opgeladen batterij. Bij temperaturen onder 0 is het gebruik van de telefoon beperkt.**
- **Gooi de batterij niet in het vuur!**
- **Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil maar lever deze in bij een recyclepunt.**

# Telefoon

## Telefoon

Uw telefoon is met veel aandacht ontworpen en gemaakt en dient voorzichtig behandeld te worden. De volgende suggesties zorgen ervoor dat de garantie behouden blijft en dat u hem vele jaren kunt gebruiken.

- Houd de telefoon en de accessoires buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Vocht en vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die corrosie en roest kunnen veroorzaken in de elektronische componenten.
- Houd de telefoon vrij van stof en vuil. De bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme plaats. Dit kan de levensduur verkorten, batterijen beschadigen en plastic kan smelten als het te warm wordt.
- Bewaar de telefoon niet op een koude plek. Na opwarming kan vocht ontstaan aan de binnenkant wat de elektronische componenten kan beschadigen.
- Probeer de telefoon niet te openen. Onoordeelkundig gebruik kan schade veroorzaken.
- Laat de telefoon niet vallen en gebruik hem voorzichtig. Te ruw gebruik kan de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, poets- of oplosmiddelen om de telefoon te reinigen.
- Beschilder de telefoon niet, door verf kunnen de bewegende delen vast gaan zitten.
- Gebruik alleen de bijgeleverde antenne. Niet goedgekeurde antennes, aanpassingen of

# Telefoon

toevoegingen kunnen de telefoon beschadigen en schenden mogelijk de regelgeving m.b.t. RF-apparaten.

Bovenstaande is van toepassing op de telefoon, batterij, opladers en andere geleverde accessoires. Als een van de onderdelen niet goed werkt, raadpleeg dan uw dichtsbijzijnde servicepunt.

# Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet volgen van de regels kan gevaarlijk en/of strafbaar zijn.



Schakel de telefoon uit als gebruik van een mobieltje verboden is of wanneer het storingen veroorzaakt of gevaarlijk is.



Verkeersveiligheid is belangrijk. Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het rijden.



Zet in het vliegtuig het toestel uit. Mobiele apparaten kunnen in de lucht storingen veroorzaken.



Zet het toestel in het ziekenhuis uit. Volg de instructies op in het ziekenhuis. Zet de telefoon in de buurt van medische apparatuur altijd uit.



Zet het toestel uit tijdens het tanken. Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.



**Storing**  
Alle mobiele telefoons kunnen storing veroorzaken die het gebruik van apparaten kunnen beïnvloeden.

# Voor uw veiligheid

## Verkeersveiligheid:

Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het besturen van een voertuig. Zet de telefoon altijd in een carkit; leg de telefoon niet los op de bijrijderstoel aangezien het toestel door de auto kan gaan schuiven tijdens een botsing of plotseling remmen. Denk eraan, veiligheid komt altijd op de eerste plaats!

## Algemeen gebruik:

Volg altijd de instructies op die betrekking hebben op uw telefoon en zet hem altijd uit als gebruik verboden is, of als er een gevaarlijke situatie ontstaat door de mogelijke interferentie.

Gebruik de telefoon altijd op een normale manier.

Delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen hierdoor door de telefoon worden aangetrokken, en mensen met een hoorapparaat houden de telefoon het beste iets van het oor. Zet de telefoon altijd in de houder aangezien metalen voorwerpen aangetrokken kunnen worden door het hoorapparaat.

Leg geen creditcards of andere bankpasjes naast de telefoon aangezien informatie mogelijk onbedoelt gewist kan worden.

## Electrische apparaten:

De meeste apparaten zijn afgeschermd tegen de radio frequentie (RF) signalen. Het kan echter zijn dat niet alle apparaten in uw omgeving beschermd zijn.

# Voor uw veiligheid

## Pacemakers:

Producenten van pacemakers adviseren een minimum afstand van 20 cm (6 inches) tussen de mobiele telefoon en de pacemaker om eventuele storing te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek uitgevoerd m.b.t. Wireless Technology research.

## Personen met pacemakers:

- houden altijd de telefoon meer dan 20 cm (6 inches) verwijderd van hun pacemaker als de telefoon staat.
- dragen de telefoon niet in hun borstzak.
- gebruiken het oor aan de andere zijde van de pacemaker om de interferentie te beperken.
- indien u denkt dat er storing optreedt schakelt u de telefoon direct uit.

## Hoorapparaten:

Sommige mobiele telefoons verstoren het gebruik van hoorapparaten. Indien dit bij u voorkomt neemt u contact op met uw netweroperator.

## Overige medische apparaten:

Het gebruik van RF apparatuur, incl. mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij onvoldoende afgeschermd medische apparaten. Raadpleeg een arts of fabrikant van apparaat om vast te stellen of deze voldoende zijn afgeschermd van externe RF-signalen of als u vragen hierover heeft. Zet uw telefoon uit in medische instellingen als u dit gevraagd wordt.

Ziekenhuizen en medische instellingen gebruiken apparatuur die gevoelig is voor RF-apparaten zoals uw mobiele telefoon.

# Voor uw veiligheid

## Waarschuwingen:

Zet uw telefoon uit als dat gevraagd wordt.

## Explosie gevaar:

Zet uw telefoon uit indien u zich in een ruimte met explosiegevaar bevindt en volg de aanwijzingen op.

Vonken in een dergelijke omgeving kunnen een explosie veroorzaken die kan leiden tot lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. Bij benzinepompen geldt het advies om de telefoon uit te zetten. Houdt u de regels m.b.t. radiofrequentiegebruik de gaten bij brandstofopslagstations (brandstofdepots en benzinepompen), lokaties met chemische opslag of bij explosie- / sloopwerkzaamheden.

Gebieden met explosiegevaar zijn meestal, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Denk hierbij aan boten benedendeks, chemische over- of opslaglokaties; voertuigen die vloeibaar gas vervoeren (bv. butaan of propaan); gebieden waar mogelijk chemische / explosieve bestanddelen in de lucht aanwezig zijn, bv graan, stof, metaalpoeders; en elk gebied waar u normaal gesproken uw motor uitzet.

## Voertuigen:

RF signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische componenten in motoren beïnvloeden (bv elektronische brandstof injectie, elektronische ABS remsystemen, cruise control, air bags).

Controleer bij de fabrikant of dealer of dit op uw voertuig van toepassing is. Dit geldt tevens voor de eventueel later geïnstalleerde accessoires.

# Voor uw veiligheid

## Informatie m.b.t. de certificering (SAR):

Deze telefoon voldoet aan de EU norm m.b.t. blootstelling aan radiogolven volgens de normen van richtlijn 1999/5/EG. De standaard voor blootstelling van mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de 'Specifieke Absorbtie Ratio', of SAR. De aanbevolen SARlimiet door de Europese commissie is 2.0 W/kg. Er zijn SAR tests uitgevoerd met de telefoon op verschillende locaties terwijl deze de maximale straling afgeeft. Er is op alle frequenties getest.

De hoogst gemeten SAR waarde voor dit toestel aan het oor bedroeg *0,338W/kg*.

Er kunnen bij diverse telefoons verschillen zijn tussen de niveaus in verschillende posities, maar ze voldoen allemaal aan de Europese norm voor blootstelling aan radiofrequenties.

## Verantwoordelijkheid

- **Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor enig relevant, indirect, speciaal, incidenteel, of onvermijdelijke letsel veroorzaakt door het gebruik van dit product incl. verwondingen die al dan niet zouden kunnen gebeuren.**
- **Voor verlies veroorzaakt door natuurgeweld (zoals aardbevingen, overstromingen, etc.) of ongelukken (incl. oneigenlijk gebruik van de gebruiker tijdens deze ongelukken of andere omstandigheden) die buiten onze verantwoordelijkheid liggen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.**

# Informatie

## Informatie

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website:  
*www.beafon.com* of email ons : *support@beafon.com*

## Adres:

**BEAFON MOBILE GmbH**

**Enzing 4**

**4722 Peuerbach**

**Oostenrijk**