



De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.



- Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.



De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.



Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

Als u heeft gekozen voor het profiel Stil of Vergadering of voor de Vliegtuigstand, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Beltoon voor oproep**.
- Selecteer een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

Instructie pictogrammen

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten , gevolgd door Bericht maken)
	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [] (staat voor de toets Aan/Uit/Menu sluiten)
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen. Bijvoorbeeld <OK> (staat voor de functietoets OK softkey)

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd **[]** ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Werken met de sneltoetswerkbalk

Via de sneltoetswerkbalk kunt u uw favoriete menu's openen.

Menu's op de sneltoetswerkbalk bewerken

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Sneltoetswerkbalk**.
- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer uw favoriete menu's.
- Druk op **Opties** → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).
- Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Een menu openen via de sneltoetswerkbalk

Blader in de standby-stand naar links of rechts om het gewenste menu te selecteren en druk op de bevestigingstoets.

Als de sneltoetswerkbalk is ingeschakeld, werkt de navigatietoets in uw regio mogelijk niet als sneltoets.

De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.

Wellicht moet u op de bevestigingstoets drukken om naar de menustand te gaan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.

- Druk op **<Kies>**, **<OK>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.

- Druk op **<Terug>** om één niveau terug te gaan; druk op **[]** om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd **[#]** ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.

- Druk op **[#]** om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.

- Druk op **[*]** om over te schakelen naar de symboolstand.

- Houd **[*]** ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

T9-stand

- Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.

- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op **[0]** om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Een SOS-bericht verzenden

- Met vergrendelde toetsen drukt u vier keer op **[]** om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op **[]** om de SOS-stand te beëindigen.

Alarm instellen en gebruiken

Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer een lege alarmlocatie.
- Stel het alarm in zoals u wilt.
- Druk op **<Opslaan>**, or press **<Opties>** → **Opslaan**.

Een alarm afzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op **<OK>** of op de bevestigingstoets om een alarm zonder sluimertijd uit te zetten.

- Druk op **<OK>** of op de bevestigingstoets om een alarm met sluimertijd helemaal uit te zetten, of druk op **<Sluimeren>** om het alarm voor de duur van de sluimertijd uit te zetten. Het alarm gaat dan na enkele minuten opnieuw af.

Bellen

- Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op **[]** om het nummer te kiezen.
- Druk op **[]** om de oproep te beëindigen.

Het volume van een monokoptelefoon is erg laag of vrijwel niet hoorbaar. Gebruik bij voorkeur een stereokoptelefoon.

Een recent gekozen nummer herhalen

- Druk in de standby-stand op **[]**.

- Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.

- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.

- Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op **[]** om het nummer te bellen.

Answer a call

- Druk op **[]** als een oproep binnenkomt..

- Druk op **[]** om de oproep te beëindigen.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **<Wissen>** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **<Wissen>** ingedrukt om alle tekens te verwijderen.

- Druk op **[0]** om een spatie tussen twee tekens in te geven.
- Druk op **[1]** om leestekens in te geven.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

Uw telefoon is ingesteld om contactpersonen op te slaan in het telefoongeheugen. Als u de opslaglocatie voor contactpersonen wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Toepassing** → **Contacten** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een opslaglocatie.

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.

- Selecteer **Contact toevoegen**.

- Selecteer een nummertype (indien nodig).

- Geef de gegevens van de contactpersoon in.

- Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
- Blader naar links of rechts naar **Uit**.
- Druk op **<Opslaan>**.

Als de batterij is verwijderd, gaat het geplande alarm wellicht niet af.

De zaklampfunctie inschakelen

Met de zaklampfunctie worden het display en de achtergrondverlichting zo helder mogelijk, zodat u beter zicht hebt in het donker.

Houd in de standby-stand de navigatietoets omhoog ingedrukt om de zaklampfunctie te activeren.

Druk op **<Terug>** om de zaklampfunctie uit te schakelen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.

Als u het profiel Stil gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Volume** en blader naar **Belsignaal**.

- Blader naar links of rechts om het volume aan te passen.
- Druk op **<Opslaan>**.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor een beter geluid.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
- Geef de berichttekst in. ► *Tekst ingeven*
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

SMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS-bericht.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

Een nepoproep tot stand brengen:

- Houd de navigatietoets ingedrukt in de standby-stand.
- Druk vier keer op de navigatietoets terwijl de toetsen zijn vergrendeld.

De functie Mobiel opsporen activeren

Met deze functie kunt u uw telefoon opsporen wanneer deze is verloren of gestolen. Als iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef uw wachtwoord in en druk op **OK**.

Als u de functie Mobiel opsporen voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken en bevestigen.

- Blader naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)	
<i>Wij,</i> Samsung Electronics	
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
GSM mobiele telefoon : GT-E1050	
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.	
VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Hierbij verklaren we dat (alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.	
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [V] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168	
De technische documentatie wordt beheerd door:	
Samsung Electronics QA Lab.	
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. <i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i> Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.11.18	 Joong-Hoon Choi / Lab Manager (plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.