

TomTom Golfer Gebruikershandleiding

1.0

TOMTOM 

Inhoud

Welkom	4
<hr/>	
Aan de slag	5
<hr/>	
Je horloge	7
<hr/>	
Informatie over je horloge	7
Je horloge schoonmaken	8
De bureauhouder gebruiken	8
De status van je horloge	8
Een reset uitvoeren	9
<hr/>	
Een ronde golf spelen	11
<hr/>	
Snelstart: je eerste hole spelen	11
Snelstart: knoppenchecklist.....	12
Een baan kiezen	13
Golfbaaninformatie bijwerken.....	14
Een ronde pauzeren en beëindigen.....	14
<hr/>	
Lay-ups	15
<hr/>	
Over lay-ups.....	15
Lay-ups met je horloge	15
Lay-up- en greenweergaven	16
<hr/>	
De green benaderen	17
<hr/>	
Over greens	17
Approach-schot met je horloge.....	18
Lay-up- en greenweergaven	19
<hr/>	
Hindernissen	20
<hr/>	
Over hindernissen	20
Hindernissen op je horloge lezen	21
<hr/>	
Scores	23
<hr/>	
Over scores.....	23
Scores bijhouden met je horloge	23
Vorige scores bekijken	24
<hr/>	
Instellingen	26
<hr/>	
Informatie over Settings (Instellingen)	26

Clock (Klok)	26
Phone (Telefoon)	26
Airplane mode (Vliegtuigmodus).....	28
Options (Opties)	28
Profiel	29
TomTom MySports-account	30
<hr/>	
TomTom MySports Connect	31
<hr/>	
TomTom MySports mobiele app	32
<hr/>	
Verklarende woordenlijst	33
<hr/>	
Addendum	35
<hr/>	
Kennisgevingen over copyright	38
<hr/>	

Welkom

In deze gebruikershandleiding vind je alles wat je moet weten over je nieuwe TomTom Golfer-horloge.

We raden je aan [Aan de slag](#) te lezen als je snel de basisbeginselen wilt doornemen. Hierin worden het downloaden van TomTom MySports Connect en het gebruik van de bureaulader behandeld.

Als je een smartphone hebt, kun je hierna gratis de TomTom MySports-app downloaden via de app store die je normaal gesproken gebruikt of via tomtom.com/app.

Belangrijk: voordat je de MySports-app op je smartphone gebruikt, moet je het horloge koppelen aan je MySports-account via een computer. Dit hoef je maar één keer te doen.

Hier zijn een paar goede startpunten voor informatie over wat je op het horloge ziet staan en hoe je de functies moet gebruiken:

- Nieuw in deze release
- [Informatie over je horloge](#)
- [Snelstart: je eerste hole spelen](#)
- [Instellingen](#)

Tip: op tomtom.com/support vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Selecteer je productmodel in de lijst of voer een zoekopdracht in.


Veel leesplezier en vooral veel golfplezier met je nieuwe TomTom Golfer!

Aan de slag

Het is slim om voordat je gaat golfen, eerst je horloge op te laden, eventuele software-updates te downloaden en QuickGPSfix te downloaden.

Let op: QuickGPSfix helpt je horloge om een GPS-bepaling te krijgen en je locatie snel te vinden.

1. Download [TomTom MySports Connect](http://tomtom.com/getstarted/sports) van tomtom.com/getstarted/sports en installeer het programma op je computer. TomTom MySports Connect is gratis beschikbaar.
2. Plaats je horloge in de [bureauhouder](#) en sluit deze houder aan op je computer. Volg de instructies van TomTom MySports Connect.



Als je horloge is opgeladen, kun je [beginnen op je eerste hole](#).

Tip: je horloge is volledig opgeladen als het batterijpictogram niet meer beweegt en een volle batterij laat zien.

Je moet het horloge regelmatig op de computer aansluiten om het op te laden, informatie over golfbanen te updaten en software-updates en QuickGPSfix-gegevens te downloaden.

Gebruiksduur van de batterij

Als de batterij volledig is opgeladen, kun je je horloge tot tien uur lang op de golfbaan gebruiken. De gebruiksduur van de batterij wordt korter als je vaak gebruikmaakt van de [achtergrondverlichting](#) op je horloge.

Tip: er wordt een symbool op je horloge weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is en je er geen hele ronde meer mee kunt doen (4 uur). Een symbool dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is met een streep erdoor, betekent dat je het horloge onmiddellijk moet opladen.

TomTom MySports-app

Belangrijk: voordat je de MySports-app op je smartphone gebruikt, moet je het horloge koppelen aan je MySports-account via een computer. Dit hoef je maar één keer te doen.

Je kunt de TomTom MySports-app gratis downloaden uit de bekende app stores of via tomtom.com/app.

Ga voor meer informatie naar [TomTom MySports mobiele app](#) in deze handleiding.

Je horloge koppelen met je telefoon

Ga voor meer informatie naar [Telefoon](#) in deze handleiding.

Je horloge

Informatie over je horloge

Als je aan de slag gaat met je horloge, begin je met het klokscherm. Op dit scherm worden de [datum en tijd](#) weergegeven. Het getal dat het uur aangeeft, wordt iets zwakker weergegeven en de minuten iets helderder, zodat je de precieze tijd duidelijker kunt zien.

Gebruik de knop van je horloge om op het scherm omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te scrollen of om naar andere schermen te scrollen.



1. Links - hiermee open je het [statusscherm](#).
2. Omlaag - hiermee open je het [instellingenmenu](#).
3. Naar rechts - hiermee open je het menu [Golf Course \(Golfbaan\)](#).
4. Omhoog - hiermee open je het scherm [Scorecard history \(Scorekaartgeschiedenis\)](#).
5. GPS-ontvanger. Als je het horloge draagt, moet de GPS-ontvanger omhoog wijzen.
6. Raak dit gedeelte van het scherm aan om de achtergrondverlichting in te schakelen.

Op het klokscherm worden de datum en de tijd weergegeven. De tijd kan in de 12- of de 24-uursnotatie worden weergegeven. Als je de notatie van de tijd wilt wijzigen, scroll je omlaag om het [instellingenmenu](#) te openen en selecteer je vervolgens **Clock (Klok)**.

Je horloge gebruiken

Scroll omhoog of omlaag om items in een menu te selecteren.

Scroll naar rechts om een item te selecteren en het menu voor dat item te openen.

Scroll naar links om een menu te verlaten.

Zorg ervoor dat een item in het menu is gemarkeerd voordat je het menu verlaat om het item te selecteren. De optie die je hebt geselecteerd, wordt opgeslagen op je horloge.

Als een optie in een menu aan- en uitgaat, scroll je naar rechts om de instelling te wijzigen.

Je horloge schoonmaken


Bij regelmatig gebruik wordt het aanbevolen om je horloge eenmaal per week schoon te maken.

- Maak het horloge indien nodig schoon met een vochtige doek. Gebruik een milde zeep om olie en vuil te verwijderen.
- Voorkom dat je horloge in contact komt met zware chemicaliën zoals benzine, schoonmaakmiddelen, aceton, alcohol of insectenwerende middelen. Chemicaliën kunnen de sluiting, behuizing en oppervlak van het horloge beschadigen.

De bureauhouder gebruiken

Je kunt de bureauhouder gebruiken wanneer je horloge zich in de polsband bevindt, maar je kunt je horloge ook eerst uit de polsband halen.

Als je het horloge uit de polsband wilt halen, houd je het horloge in één hand en til je de band omhoog om deze van je horloge te halen. De polsband komt met een klikje los van de voorkant van het horloge.



Als je het horloge in de bureauhouder wilt plaatsen, schuif je het horloge in de houder, waarbij je de ronding van de achterkant van het horloge volgt.

Als je het horloge uit de bureauhouder wilt halen, duw je onder het scherm van het horloge. Schuif zo het horloge uit de houder, waarbij je de ronding van de achterkant van het horloge volgt. Trek het horloge niet omhoog uit de bureauhouder omdat de houder daardoor beschadigd kan raken.

De status van je horloge

Druk in het klokscherm op de pijl naar links om het statusscherm weer te geven.

Op het statusscherm wordt de volgende informatie weergegeven:

- **Battery (Batterij)** - de batterijstroom die nog aanwezig is in je horloge.

Als je de batterij wilt opladen, moet je het horloge in de bureauhouder plaatsen en [de houder aansluiten](#) op je computer.

- **QuickGPS** - de status van de QuickGPSfix-gegevens op je horloge.

QuickGPSfix helpt je horloge om je precieze locatie snel te bepalen, zodat je kunt gaan golfen. Als je de QuickGPSfix-gegevens op je horloge wilt bijwerken, sluit je het horloge aan op de computer. TomTom MySports Connect werkt QuickGPSfix automatisch bij op je horloge. QuickGPSfix-gegevens blijven geldig tot drie dagen nadat ze zijn gedownload.

Voor het weergeven van de status van de QuickGPSfix-gegevens worden de volgende symbolen gebruikt:



QuickGPSfix op je horloge geeft actuele informatie weer.



of



QuickGPSfix op je horloge geeft geen actuele informatie weer. Als de QuickGPSfix-gegevens op je horloge verouderd zijn, werkt het horloge nog steeds normaal. Maar het kan langer duren om een GPS-bepaling te krijgen als je een [ronde wilt spelen](#).

Als je dit pictogram ziet, gebruik je een sterk verouderde versie van de software. Werk je horloge zo snel mogelijk bij.

- **Version (Versie)** - het versienummer van de software en het serienummer van je horloge. Je hebt deze informatie mogelijk nodig als je contact opneemt met de klantenservice. Telkens wanneer je het horloge op de computer aansluit, controleert TomTom MySports Connect of er een software-update beschikbaar is voor je horloge.

Een reset uitvoeren

Zachte reset

Een zachte reset wordt uitgevoerd wanneer je het horloge loskoppelt van een stopcontact of computer.

Om een zachte reset uit te voeren op je horloge, volg je deze stappen:

1. Sluit je horloge aan op een stopcontact of een computer.
Wacht tot je horloge het batterijsymbool weergeeft.
Als je een computer gebruikt, wacht je tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Haal je horloge uit het stopcontact of de computer.
De software op je horloge wordt opnieuw gestart. Hiermee wordt een zachte reset uitgevoerd op je horloge.

Herstelmodus

Probeer de horlogesoftware te updaten met de herstelmodus voordat je de fabrieksinstellingen op je horloge herstelt. Met de herstelmodus kun je de software op je horloge opnieuw installeren zonder persoonlijke gegevens en instellingen te verwijderen.

Volg deze stappen om je horloge te resetten met de herstelmodus:

1. Sluit je horloge aan op de computer en wacht tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Scrol op je horloge naar beneden en houd de knop ingedrukt.*
3. Koppel de USB-kabel los van je computer.*
4. Houd de knop ingedrukt tot er op het scherm een horloge verschijnt dat is aangesloten op een computer en tomtom.com/reset laat zien.
5. Laat de knop los en sluit de USB-kabel aan op de computer.
6. Klik op **Update** in MySports Connect.

* Als de USB-poort op je computer moeilijk te bereiken is, sluit je de houder zonder het horloge aan op de computer. Scrol vervolgens omlaag in het klokscherm terwijl je het horloge in de houder plaatst.

Fabrieksinstellingen herstellen

Belangrijk: als de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden alle golfbanen en instellingen van je horloge verwijderd en wordt de software opnieuw geïnstalleerd. Om de golfbanen na een reset weer te installeren, sluit je het horloge aan op de computer en volg je de instructies om een MySports-account te openen. Als je de fabrieksinstellingen nu niet wilt herstellen, selecteer je Annuleer en daarna Update.

Herstel de fabrieksinstellingen alleen als laatste redmiddel om het horloge te resetten of om al je golfbanen en instellingen te verwijderen.

Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, wordt de software op je horloge opnieuw geïnstalleerd en wordt het volgende verwijderd:

- Je golfbanen.
 - Je scorekaartgeschiedenis.
 - Je instellingen op het horloge.
-

Belangrijk: let bij het herstellen van de fabrieksinstellingen erop dat je het horloge niet loskoppelt voordat het resetten van het horloge is voltooid. Het duurt een paar minuten om de software op je horloge te installeren. Je moet vervolgens je horloge instellen in MySports Connect voordat je de golfbanen opnieuw kunt installeren. Bekijk eventuele berichten die worden weergegeven in MySports Connect en op je horloge voordat je je horloge loskoppelt.

Je herstelt als volgt de fabrieksinstellingen op je horloge:

1. Sluit je horloge aan op de computer en wacht tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Vouw **SETTINGS** (INSTELLINGEN) uit in MySports Connect.
3. Klik op **FACTORY RESET** (HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN) onder in MySports Connect. MySports Connect downloadt de meest recente softwareversie voor je horloge.
4. Houd je horloge aangesloten wanneer het venster van MySports Connect sluit. MySports Connect installeert de software op je horloge.
5. Houd je horloge aangesloten wanneer het venster van MySports Connect opnieuw wordt geopend.
6. Volg de instructies in MySports Connect om je horloge in te stellen.

Een ronde golf spelen

Snelstart: je eerste hole spelen

Ga als volgt te werk om je eerste hole te spelen:

1. Scrol naar rechts vanaf het klokscherm.
Je horloge toont het bericht **Please wait** (Even geduld). Als je horloge een GPS-bepaling heeft gevonden, zie je een lijst met golfbanen in de buurt.
2. Scrol omhoog of omlaag om een baan te selecteren en scrol naar rechts om de ronde te starten.
3. De eerste hole wordt weergegeven en je ziet de volgende info op je horloge:
 - Holenummer (naast het vlagsymbool).
 - Par van de hole.
 - Afstand van jouw positie tot het begin, midden en eind van de green.

Let op: de afstand tot de vlaggenstok wordt niet weergegeven omdat de plaatsing van de vlaggenstok per dag kan verschillen.

Tip: scrol naar rechts voor meer informatie over de hole.



4. Sla een aantal oefenslagen. Sla je eerste slag en loop naar de locatie van je golfbal.
De resterende afstand tot de hole wordt weergegeven.
5. Speel deze hole verder totdat je de bal put.
6. Scrol twee keer naar rechts om de score voor je eerste hole in te voeren.
7. Loop naar de tweede hole. Je horloge wordt bijgewerkt of je kunt omhoog of omlaag scrollen vanuit het range-scherm om handmatig naar de tweede hole te gaan.

Snelstart: knoppenchecklist

Gebruik de onderstaande lijst met knoppenfuncties om aan de slag te gaan:

Scherмнаam	Knop	Actie
Klokscherm	Scrol naar links	Ga naar het scherm Watch Status (Horlogestatus).
	Scrol omhoog	Ga naar het scherm Scorecard history (Scorekaartgeschiedenis).
	Scrol omlaag	Ga naar het scherm Settings (Instellingen).
	Scrol naar rechts	Een ogenblik geduld. De GPS-locatie wordt bepaald. Zodra een bepaling is verkregen, ga je naar het menu Golf Course (Golfbaan).
Een ogenblik geduld	Scrol naar links	Ga terug naar het klokscherm.
	Scrol omlaag	Ga naar het scherm Recent Courses (Recente golfbanen).
	Scrol naar rechts	Er gebeurt niets.
	Scrol omhoog	Er gebeurt niets.
Het menu Golf Course (Golfbaan)	Scrol omhoog	Blader omhoog door de lijst met banen.
	Scrol omlaag	Blader omlaag door de lijst met banen.
	Scrol naar rechts	Begin je ronde op de geselecteerde baan.
Scherm Range	Scrol omhoog	Ga naar de volgende hole.
	Scrol omlaag	Ga naar de vorige hole.
	Scrol naar rechts	Ga naar het scherm Hazards (Hindernissen), Layup (Lay-up) of Green view (Greenweergave), afhankelijk van het scherm dat op de huidige hole van toepassing is. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig Ga nogmaals naar rechts om naar het scherm Scorecard (Scorekaart) te gaan.
	Scrol naar links	Pauzeert je ronde.
Scherm Pause (Pauze)	Scrol naar links	Stopt je ronde en je keert terug naar het klokscherm.
	Scrol naar rechts	Ga na een pauze verder met je ronde.
Scherm Layup (Lay-up)	Scrol omhoog	Scrol omhoog door de schermen Hazards (Hindernissen), Layup (Lay-up) of Green view (Greenweergave), afhankelijk van welke

		schermen van toepassing zijn op de huidige hole. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.
	Scrol omlaag	Scrol omlaag door de schermen Hazards (Hindernissen), Layup (Lay-up) of Green view (Greenweergave), afhankelijk van welke schermen van toepassing zijn op de huidige hole. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.
	Scrol naar links	Ga terug naar het scherm Range.
	Scrol naar rechts	Ga naar het scherm Scorecard (Scorekaart).
Scherf Scorecard (Scorekaart)	Scrol naar links	Ga naar het scherm Hazards (Hindernissen), Layup (Lay-up) of Green view (Greenweergave), afhankelijk van het scherm dat op de huidige hole van toepassing is. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.
	Scrol naar rechts	Er gebeurt niets.
	Scrol omhoog	Voeg slagen toe aan je score voor die hole.
	Scrol omlaag	Trek slagen af van je score voor die hole.

Een baan kiezen

Tip: als je horloge **Een ogenblik geduld** aangeeft als je wacht op een QuickGPSfix, kun je omlaag scrollen om door recente banen te bladeren. Het horloge trilt wanneer er een bepaling is verkregen.

Scrol omhoog of omlaag in het golfbaanmenu om een golfbaan te selecteren.



Scrol naar rechts als je klaar bent om te gaan golfen.

Ga nogmaals naar links om naar het klokscherm te gaan.

Let op: de informatie over de golfbaan voor de TomTom Golfer wordt geleverd door iGOLF. Ga naar tomtom.com/golf om te kijken of je golfbaan beschikbaar is op het horloge. De pagina is in het Engels.

Golfbaaninformatie bijwerken

Je kunt de golfbanen op je TomTom Golfer op twee manieren updaten:

1. [TomTom MySports mobiele app](#)

Als je een compatibele telefoon hebt, kun je de TomTom MySports mobiele app gebruiken om alle recente golfbanen en de golfbanen in een straal van 3 kilometer te updaten.

2. [TomTom MySports Connect](#)

Elke keer dat je het horloge aansluit op je computer, downloadt en installeert MySports Connect de laatste wijzigingen aan de golfbanen waar je onlangs op hebt gespeeld.

Als je alle golfbanen wilt updaten, bijvoorbeeld als je van plan bent op reis te gaan, klik je op **SETTINGS (INSTELLINGEN)** in MySports Connect. Selecteer het tabblad **GOLF COURSES (GOLFBANEN)** en klik op **GLOBAL UPDATE (WERELDWIJDE UPDATE)**.

Deze wereldwijde update kan ongeveer een uur in beslag nemen.

Een ronde pauzeren en beëindigen

Scrol tijdens een ronde naar links om de klok te stoppen en je ronde te pauzeren. Je horloge laat de verstreken tijd zien en de afstand die je tot dan toe tijdens je ronde hebt gelopen.

Om je ronde weer te starten, scrol je naar rechts.

Scrol naar links om de ronde te pauzeren en nog een keer naar links om de ronde helemaal te stoppen.

Lay-ups

Over lay-ups

Een lay-upschot wordt gemaakt vanaf de fairway achter de drive, maar vanwege de aanwezigheid van een hindernis moet je het schot korter of nauwkeuriger maken dan normaal. Dit heet een lay-upschot.

Normaal gesproken doe je een lay-up om te voorkomen dat je de bal in een hindernis op de fairway slaat of om de bal op een betere positie op de fairway te krijgen voor het volgende schot.


Zie ook: [Lay-ups met je horloge](#)

Lay-ups met je horloge

Tijdens je spel zie je op het lay-upscherm de lay-upmarkeringen links op het horlogescherf en je huidige afstand vanaf die markering rechts op het horlogescherf (zie hieronder).

Als je naar de vlaggenstok kijkt, zie je hoe ver je je op dit moment van de 200, 150 en 100 meter-markeringen bevindt.

Op de onderstaande afbeelding bevindt de golfer zich 236 meter van de 200 meter lay-upmarkering.



Wanneer je over de hole in de richting van de vlaggenstok loopt, neemt je huidige afstand van de eerste L200-markering rechts op het horlogescherf af.

Als je een lay-upmarkering bereikt, verdwijnt deze van het scherm.

De standaardafstanden voor de lay-upmarkeringen zijn 100, 150 en 200.

Let op: scrol omhoog door de schermen Hazards (Hindernissen), Layup (Lay-up) of Green view (Greenweergave), afhankelijk van welke schermen van toepassing zijn op de huidige hole. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.

Tip: als het signaal slecht of helemaal verbroken is, worden de range-waarden grijs weergegeven en worden de laatste waarden weergegeven die goed of nauwkeurig waren.

Zie ook: [Lay-up- en greenweergaven](#)

Lay-up- en greenweergaven

Scrol terwijl je de [green](#) benadert omhoog of omlaag om tussen het lay-upscherf en de greenweergave te wisselen zoals hieronder wordt aangegeven.



Zodra je de laatste lay-upmarkering bent gepasseerd, laat het horloge automatisch alleen de weergave van de green zien.

Zie ook: [Approach-schot met je horloge](#)

De green benaderen

Over greens

Een green, of putting green, is een gebied van zeer kort gemaaid gras om de hole of vlaggenstok. Het voornaamste doel van golf is om de bal uit te helen of de bal met zo weinig mogelijk slagen in de hole te krijgen.

Op de green kunnen spelers putten of heel nauwkeurige slagen maken met een putter. Een putter heeft een hele lage loft of slaghoek op de clubface, zodat de bal soepel over de grond rolt en hopelijk in de hole valt.

De green is normaal gesproken platter dan andere delen van de baan, al zijn er op banen ook glooiende heuvels en onregelmatigheden te vinden. Zandbanken of waterhindernissen worden vaak naast de green geplaatst, wat de approach van de vlaggenstok uitdagender maakt en waardoor de golfer een [lay-up](#) moet uitvoeren.

De locatie van de hole verandert elke dag zodat het gras van de green gelijkmatig slijt.

Het gras van de green wordt heel kort gemaaid zodat de bal langer kan rollen. De green wordt normaliter omgeven door iets hoger gras. Dit deel wordt de fringe genoemd met daaromheen de fairway en/of de rough. De fringe vertraagt de bal en houdt de bal tegen, zodat deze na een approach-schot of put niet van de green afrolt.

Hoewel het wel mogelijk is om vanaf de fringe te putten, verhindert het langere gras de baan van de bal. Daarom gebruiken spelers vaak een club met loft zoals een ijzer om een chipschot te maken waarbij de bal een aantal meter door de lucht vliegt en vervolgens over de green rolt als een normale put.


Zie ook: [Approach-schot met je horloge](#)

Approach-schot met je horloge

Zoals je in het onderstaande voorbeeld kunt zien, weerspiegelt de vorm van de green op je horloge de vorm van de daadwerkelijke green waar je naartoe werkt.

Omliggende hindernissen worden weergegeven als patronen. Water wordt weergegeven met een golfpatroon en bunkers als een gestippeld patroon. Als water- en zandhindernissen in hetzelfde gebied rond de green aanwezig zijn, krijgt water prioriteit en wordt het waterpatroon weergegeven, niet het zandpatroon. Lees voor meer informatie over hindernissen [Over hindernissen](#).

De locatie van de vlaggenstok wordt weergegeven en weerspiegelt de middelste waarde op het range-scherm.



Zie ook: [Lay-up- en greenweergaven](#)

Lay-up- en greenweergaven

Scrol terwijl je de [green](#) benadert omhoog of omlaag om tussen het lay-upscherf en de greenweergave te wisselen zoals hieronder wordt aangegeven.



Zodra je de laatste lay-upmarkering bent gepasseerd, laat het horloge automatisch alleen de weergave van de green zien.

Zie ook: [Approach-schot met je horloge](#)

Hindernissen

Over hindernissen

Een hindernis is een deel van een golfbaan met een moeilijk obstakel waar de golfer omheen moet. Een golfbaan kan waterhindernissen zoals meren en rivieren bevatten, kunstmatige hindernissen zoals bunkers en natuurlijke hindernissen zoals bossen of dichte struiken.

Veel recreatieve golfers gebruiken het woord 'hindernis' voor alles op een golfbaan wat hinderlijk is voor hun score, zoals dikke rough of een hoge boom in het midden van de fairway.

Er is sprake van een bal in een hindernis als de hele of een deel van de bal die hindernis raakt. Er zijn speciale regels van toepassing wanneer er een bal moet worden gespeeld die in een hindernis is terechtgekomen. Bijvoorbeeld: een speler mag de grond niet aanraken met zijn/haar club voordat hij/zij een bal speelt, ook niet om een slag te oefenen. Een bal in een hindernis kan zonder strafslagen worden gespeeld waar deze ligt. Als de bal niet vanuit de hindernis kan worden gespeeld, mag de bal vanaf een andere plek worden gespeeld. Normaal gesproken kost dit een strafslag.

Bunkers

Een bunker is een gat met een steile wand of een ondiep gat in de buurt van de green of fairway en is normaal gesproken gevuld met zand. Het kan moeilijker zijn om een bal vanaf zand te spelen dan vanaf gras, en bunkers bevatten soms een verhoogde rand waardoor het moeilijk is om de bal uit de bunker te slaan.

Om de bal uit een bunker te slaan, gebruik je normaal gesproken een club met zeer sterke loft, een zogenaamde 'sand wedge'. Er gelden speciale regels voor spelen vanuit een bunker. Nadat de bal uit de bunker is gespeeld, moet de speler of zijn/haar caddy het gebied waar het zand tijdens het spel is verstoord, weer glad harken.

Er zijn drie soorten bunkers die worden gebruikt bij het ontwerpen van een baan, en alle drie zijn ontworpen om de voortgang van de golfer in de richting van de green tegen te werken. Bunkers in het midden of aan de zijkant van de fairway kunnen onnauwkeurige teeschoten hebben bij par 4 en par 5 holes. Bunkers in de buurt van en rond de green kunnen onnauwkeurige approach-schoten veroorzaken bij lange holes en teeschoten op par 3 holes. Op links- of zeebanen worden grote, natuurlijke zandgebieden niet gezien als hindernissen (volgens golfregels) en gelden er andere regels voor deze gebieden dan voor bunkers.

Waterhindernissen

Waterhindernissen zijn normaal gesproken natuurlijke obstakels die een moeilijkheidsgraad toevoegen aan een golfbaan. Op nieuwere banen kunnen ze natuurlijk ook aangelegd zijn. Een waterhindernis kan een beek of vijver zijn die naast de fairway of tegenover een fairway ligt, waardoor de speler de bal over het water heen moet spelen.


Tip: waterhindernissen hoeven niet per definitie water te bevatten om te worden gezien als hindernis.

Zie ook: [Hindernissen op je horloge lezen](#)

Hindernissen op je horloge lezen

Je TomTom Golfer kan je waterhindernissen of bunkers laten zien die binnen een straal van 300 meter liggen.

Op je horloge worden hindernissen weergegeven in de vorm van een water- of zandpatroon, met afstanden ervoor en erna, bijvoorbeeld 293 (achter) en 278 (voor) zoals hieronder wordt weergegeven.



Positie van hindernissen op de fairway

Je TomTom Golfer laat je de positie zien van hindernissen ten opzichte van hun positie op de baan zelf.

Zo laat het onderstaande horloge bijvoorbeeld een [bunker](#) zien die 218 meter naar rechts ligt en een [waterhindernis](#) die 278 meter recht vooruit ligt en waar je de bal overheen moet slaan. De bunker is 15 meter breed.



Scores

Over scores

Je kunt je TomTom Golfer gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks rondes. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere rondes.

De parwaarde van een golfbaan is het vooraf bepaalde aantal slagen dat een scratchspeler of speler met handicap nul nodig heeft om een hole, een ronde (het totaal van de pars van de gespeelde holes), een toernooi (het totaal van de pars per ronde) uit te spelen.

De score van een golfer wordt vergeleken met de parscore. Als een baan een par van 72 heeft en een golfer doet er 76 slagen over om de baan te voltooien, is de score +4, of vier over par, wat betekent dat het vier slagen meer kostte dan par om de baan te voltooien. Als het een golfer 69 slagen kostte, is zijn/haar score -3 of drie onder par.

Tip: het is voornamelijk de lengte van de hole vanaf de tee tot de vlaggenstok die de par bepaalt voor een hole. Andere aspecten die invloed hebben op de par voor een hole zijn onder meer het terrein en obstakels zoals bomen, hindernissen, heuvels of gebouwen, oftewel alles waardoor de golfer meer of minder slagen nodig heeft. De meeste banen met achttien holes die niet zijn ontworpen voor kampioenschappen, hebben een par van rond de 72.

Zie ook: [Scores bijhouden met je horloge](#)

Scores bijhouden met je horloge

Nadat je een hole hebt gespeeld, scroll je naar rechts tot je het scorekaartscherm ziet. De scorekaart wordt gebruikt om je score per hole op te slaan en laat je totale score voor de ronde tot dan toe zien.



1. Je score ten aanzien van de par voor de ronde.

'E' betekent even par voor de hole. Een plusteken (+) betekent over par en een minteken (-) onder par.

2. Het identificerende nummer van de hole: in dit geval bevindt de golfer zich op de eerste hole.
3. De par voor de hole. Bijvoorbeeld: de eerste hole die hierboven wordt weergegeven, is een par 5.
4. Het totaal aantal slagen dat tot nu toe in de ronde is gemaakt. In dit voorbeeld heeft de golfer één hole gespeeld en vijf slagen gemaakt en dus is het totaal voor de ronde tot nu toe ook vijf slagen.
5. Het aantal slagen voor de hole die zojuist is gespeeld.

Voer de score voor een hole in door omhoog of omlaag te scrollen tot het aantal slagen dat je hebt gespeeld voor die hole wordt weergegeven.

Let op: als je een bal per ongeluk [buiten de grenzen](#) slaat of op een naastgelegen hole, noteer je de extra slagen gewoon op je horloge als deel van het totaal aantal slagen voor die hole nadat je de hole hebt voltooid.

Zie ook: [Vorige scores bekijken](#)

Vorige scores bekijken

1. Ga omhoog vanaf het klokscherm om scores van je vorige ronden te bekijken.



Je ziet de datums van je recente ronden en de algehele score voor de ronde. Het hier weergegeven voorbeeld is van 3 onder, 2 onder of even par.

2. Ga omhoog en omlaag om een eerdere ronde te selecteren die je wilt bekijken en ga dan naar rechts.

Je ziet de naam van de baan waarop je hebt gespeeld.

3. Scrol naar rechts om de par en de totale score voor de ronde te bekijken, verdeeld in de eerste 9 holes en de laatste 9 holes, zoals hieronder te zien.



4. Scrol naar rechts om de score per hole van die vorige ronde te bekijken.
5. Scrol naar links om terug te gaan naar de naam van de baan.

Instellingen

Informatie over Settings (Instellingen)

Scrol vanuit het klokscherm omlaag om het **instellingenmenu** te openen. Deze instellingen bepalen het algemene gedrag van je horloge.

Voor je horloge zijn de volgende instellingen beschikbaar:

- [Clock \(Klok\)](#)
- [Phone \(Telefoon\)](#)
- [Airplane mode \(Vliegtuigmodus\)](#)
- [Options \(Opties\)](#)
- [Profile \(Profiel\)](#)

Clock (Klok)

Scrol vanuit het klokscherm omlaag om het menu **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Clock (Klok)** en scrol naar rechts om het menu **Clock (Klok)** weer te geven.

Alarm

Selecteer **Alarm** om het alarm in of uit te schakelen en om de tijd voor het alarm in te stellen.

Wanneer het alarm afgaat, ga je naar links om het te stoppen of naar rechts om het alarm uit te stellen. Als je het alarm uitstelt, gaat het na 9 minuten weer af.

Time (Tijd)

Selecteer **Time (Tijd)** om de tijd op je horloge in te stellen. De tijd kan worden ingesteld in de 12- of 24-uursnotatie, afhankelijk van de instelling voor **24HR (24U)**.

Date (Datum)

Selecteer **Date (Datum)** om de datum op je horloge in te stellen.

24HR (24U)

Selecteer **24HR (24U)** om te schakelen tussen de 12-uursnotatie en de 24-uursnotatie voor het weergeven en instellen van de tijd. Scrol naar rechts om te schakelen tussen **ON (AAN)** en **OFF (UIT)** voor deze instelling.

Phone (Telefoon)

Voor informatie over het koppelen van je horloge met je telefoon of mobiele apparaat ga je naar TomTom MySports-app.

Volg deze stappen om je horloge te koppelen met een telefoon of mobiel apparaat:

1. Zorg ervoor dat je telefoon of mobiele apparaat in de buurt is.
2. Schakel Bluetooth in op je telefoon.

3. Druk in het klokscherm van je horloge op de pijl naar beneden om het scherm **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Phone (Telefoon)** en druk op de pijl naar rechts.
4. Druk op de pijl naar rechts om te koppelen.
5. Start de MySports Connect-app op je telefoon en tik om te verbinden.



6. Tik op de naam van je horloge wanneer deze verschijnt.
7. Voer de pincode op je horloge in op je telefoon en tik op **Pair (Koppel)**.
Je horloge is nu gekoppeld met je telefoon of mobiele apparaat.
Als de koppeling is voltooid, verschijnt het bericht "Connected" (Verbonden) op je horloge.



Als de mobiele app op je telefoon of mobiele apparaat actief is of in de achtergrond is geopend, probeert het horloge automatisch verbinding te maken als er een nieuwe activiteit klaar is om te uploaden of als de QuickGPSfix-gegevens verouderd zijn.

Als je de MySports-app op je telefoon opent en deze vervolgens probeert verbinding te maken met je horloge, moet je het horloge mogelijk uit de slaapstand halen door naar een ander scherm te gaan. Druk in het klokscherm op de pijl omlaag, naar links of rechts.

Baangegevens synchroniseren

Je kunt de baangegevens met deze instelling automatisch synchroniseren met je TomTom MySports-account.

Druk in het klokscherm van je horloge op de pijl naar beneden om het scherm **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Phone (Telefoon)** en druk op de pijl naar rechts.

Selecteer **Sync (Synchroniseer)**. Als automatisch uploaden is **uitgeschakeld**, scrol je omhoog of omlaag om automatisch uploaden in te schakelen.

Airplane mode (Vliegtuigmodus)

Scrol in het klokscherm van je horloge omlaag om het scherm **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** en scrol naar rechts.



Scrol omhoog of omlaag om de vliegtuigmodus of vluchtmodus in te schakelen.

Als de vliegtuigmodus of vluchtmodus is ingeschakeld, wordt er een vliegtuigpictogram weergegeven op het klokscherm en wordt alle connectiviteit via Bluetooth low energy (ook wel BLE of Bluetooth® Smart) uitgeschakeld.

Scrol opnieuw omhoog of omlaag om de vliegtuigmodus uit te schakelen.

Options (Opties)

Scrol vanuit het klokscherm omlaag om het menu **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Options (Opties)** en scrol naar rechts om het menu **Options (Opties)** te openen.

Units (Eenheden)

Selecteer **Units (Eenheden)** om de eenheden voor afstand en gewicht in te stellen die op je horloge moeten worden gebruikt. Je kunt elke gewenste combinatie van yards of meters en ponden of kilogrammen selecteren.

Click (Klik)

Selecteer **Click (Klik)** om op te geven wat je horloge moet doen als jij door de menu's scrolt. Je horloge kan het volgende doen:

- Een klikgeluid maken.
- Kort trillen of zoemen.

Je kunt beide opties in- of uitschakelen of slechts één van de opties inschakelen.

Profiel

Scrol vanuit het klokscherm omlaag om het menu **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Profile (Profiel)** en scroll naar rechts om het menu **Profile (Profiel)** te openen.

Selecteer de volgende opties om je gegevens in te stellen:

- **Language (Taal)**
- **Weight (Gewicht)**
- **Height (Lengte)**
- **Age (Leeftijd)**
- **Gender (Geslacht)**

Geslacht wordt gebruikt door de TomTom Golfer wanneer je een hole speelt met verschillende pars voor mannen en vrouwen. Een hole kan bijvoorbeeld par 5 zijn voor vrouwen en par 4 voor mannen.

Language (Taal)


Selecteer **Language (Taal)** om de taal in te stellen die moet worden gebruikt voor de menu's en berichten op je horloge.

TomTom MySports-account

Je TomTom MySports-account is een centrale opslaglocatie voor al je sportgegevens.

Als je een account wilt aanmaken, klik je op de knop TomTom MySports Connect of ga je rechtstreeks naar de website: mysports.tomtom.com

Het onderstaande diagram laat zien dat je je activiteiten kunt beheren met je MySports-account via TomTom MySports Connect of de TomTom MySports-app.



Belangrijk: voordat je de MySports-app op je smartphone gebruikt, moet je het horloge koppelen aan je MySports-account via een computer. Dit hoef je maar één keer te doen.

TomTom MySports Connect

TomTom MySports Connect doet het volgende:

- Helpt je bij het instellen van je horloge.
- Werkt de software op je horloge bij wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is.
- Werkt de golfbaangegevens op je horloge bij.
- Alle instellingen die je selecteert op TomTom MySports, overbrengen naar je horloge.
- Werkt de QuickGPSfix-gegevens op je horloge bij.

TomTom MySports Connect installeren

Je kunt TomTom MySports Connect gratis downloaden op deze pagina:

tomtom.com/getstarted/sports

Als dit programma eenmaal is geïnstalleerd, sluit je het horloge aan op je computer met de [bureauhouder](#).

TomTom MySports mobiele app

De TomTom MySports mobiele app doet het volgende:

- Werkt golfbaaninformatie bij.
- Werkt de QuickGPSfix-gegevens op je horloge bij.
- Biedt een alternatief voor TomTom MySports Connect voor het bijwerken van QuickGPSfix.

Ondersteunde telefoons en mobiele apparaten

iOS

De TomTom MySports-app is geschikt voor iOS 6 en hoger op de volgende apparaten met Bluetooth Smart:

- iPhone 4S of later
- iPod touch 5e generatie
- iPad3 of later
- Alle iPad mini-modellen.

Android

De TomTom MySports-app vereist Bluetooth Smart (of Bluetooth LE) en Android 4.3 of hoger om te communiceren met je horloge. We hebben de volgende Android-apparaten met Bluetooth Smart getest om hun compatibiliteit met de MySports-app te bevestigen:

- Samsung Galaxy S5
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Note 3
- Sony Xperia Z1 (Android 4.4.4 vereist)
- HTC One (M7)
- HTC One Mini
- LG Nexus 5

We gaan verder met testen en zullen meer Android-apparaten toevoegen. Je kunt de compatibiliteit van je telefoon met de app controleren via de Google Play Store.

Voordat je de TomTom MySports-app gebruikt

Belangrijk: voordat je de MySports-app op je smartphone gebruikt, moet je het horloge koppelen aan je MySports-account via een computer. Dit hoef je maar één keer te doen.

Je kunt de TomTom MySports-app gratis downloaden uit de bekende app stores of via tomtom.com/app.

Verklarende woordenlijst

B

Buiten de baan

'Buiten de baan' betekent dat je hele bal buiten de grenzen van de golfbaan of een deel van de baan ligt. De grenzen van de golfbaan worden gemarkeerd door het comité dat verantwoordelijk is voor de wedstrijd of de golfbaan.

Als je bal buiten de baan ligt, moet je de bal normaal gesproken zo dicht mogelijk bij de plek waarvandaan de bal het laatst is gespeeld opnieuw spelen en kost je dat één extra slag. Maar lees eerst even de regels voor jouw baan.

Bunker

Een bunker is een gat met een steile wand of een ondiep gat in de buurt van de green of fairway en is normaal gesproken gevuld met zand. Het kan moeilijker zijn om een bal vanaf zand te spelen dan vanaf gras, en bunkers bevatten soms een verhoogde rand waardoor het moeilijk is om de bal uit de bunker te slaan.

G

Green

Een green, of putting green, is een gebied van zeer kort gemaaid gras om de hole of vlaggenstok. Het voornaamste doel van golf is om de bal uit te haken of de bal met zo weinig mogelijk slagen in de hole te krijgen.

H

Hindernis

Een hindernis is een deel van een golfbaan met een moeilijk obstakel waar de golfer omheen moet. Een golfbaan kan waterhindernissen zoals meren en rivieren bevatten, kunstmatige hindernissen zoals bunkers en natuurlijke hindernissen zoals bossen of dichte struiken.

Veel recreatieve golfers gebruiken het woord 'hindernis' voor alles op een golfbaan wat hinderlijk is voor hun score, zoals dikke rough of een hoge boom in het midden van de fairway.

L

Lay-upmarkering

Een lay-upmarkering laat zien hoe ver je je op dit moment van de hole bevindt. Als je bijvoorbeeld L100, 223 ziet, betekent het dat je 223 meter af bent van de 100 meter-markering.

De L100-markering bevindt zich op 100 meter van de vlaggenstok.

Als je een lay-upmarkering bereikt, verdwijnt deze van het scherm.

Lay-ups

Een lay-upschot wordt gemaakt vanaf de fairway achter de drive, maar vanwege de aanwezigheid van een hindernis moet je het schot korter of nauwkeuriger maken dan normaal. Dit heet een lay-upschot.

Normaal gesproken doe je een lay-up om te voorkomen dat je de bal in een hindernis op de fairway slaat of om de bal op een betere positie op de fairway te krijgen voor het volgende schot.

P

Par

De parwaarde van een golfbaan is het vooraf bepaalde aantal slagen dat een scratchspeler of speler met handicap nul nodig heeft om een hole, een ronde (het totaal van de pars van de gespeelde holes), een toernooi (het totaal van de pars per ronde) uit te spelen.

De score van een golfer wordt vergeleken met de parscore. Als een baan een par van 72 heeft en een golfer doet er 76 slagen over om de baan te voltooien, is de score +4, of vier over par, wat betekent dat het vier slagen meer kostte dan par om de baan te voltooien. Als het een golfer 69 slagen kostte, is zijn/haar score -3 of drie onder par.

S

Strokeplay

Je kunt je TomTom Golfer gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks rondes. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere rondes.

Strokeplay

Je kunt je TomTom Golfer gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks rondes. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere rondes.

W

Waterhindernis

Waterhindernissen zijn normaal gesproken natuurlijke obstakels die een moeilijkheidsgraad toevoegen aan een golfbaan. Op nieuwere banen kunnen ze natuurlijk ook aangelegd zijn. Een waterhindernis kan een beek of vijver zijn die naast de fairway of tegenover een fairway ligt, waardoor de speler de bal over het water heen moet spelen.

Addendum

Hoe TomTom je gegevens gebruikt

Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op tomtom.com/privacy.

Informatie over batterij en milieu

Dit product gebruikt een lithiumpolymeerbatterij die niet voor de gebruiker toegankelijk is of door de gebruiker kan worden vervangen. Maak de behuizing niet open en probeer de batterij niet te verwijderen. Bestandsdelen van het product en/of de batterij kunnen schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid als deze op onjuiste wijze worden weggegooid. De batterij in het product moet worden gerecycled of op gepaste wijze worden verwijderd volgens de plaatselijke wet- en regelgeving en mag niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden afgevoerd.



AEEA-richtlijn

Met het vuilnisbaksymbool op het product of de bijbehorende verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform EU-richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling. Op deze manier lever je een positieve bijdrage aan het milieu.



Operationele temperaturen van batterij

Operationele temperaturen: -20°C tot 60°C. Niet blootstellen aan temperaturen buiten deze waarden.

R&TTE-richtlijn

TomTom verklaart hierbij dat de producten en accessoires van TomTom voldoen aan alle essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring vind je hier: tomtom.com/legal.



FCC-informatie voor de gebruiker



HET APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-VOORSCHRIFTEN

Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur geeft radiofrequente straling af en kan bij onjuist gebruik (oftewel, indien wordt afgeweken van de instructies in deze handleiding) storing veroorzaken in de ontvangst van radio- en televisiesignalen.

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van een digitaal apparaat uit klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequente straling en kan deze afgeven. Indien deze apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op één of meer van de volgende manieren op te heffen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een ander stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg voor hulp je dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur.

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC ID: S4L-8RG0

IC ID: 5767A-8RG0

FCC-verklaring betreffende stralingsblootstelling radiofrequentie

De zenders in dit apparaat mogen niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Verantwoordelijke partij in Noord-Amerika

TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Burlington, MA 01803

Tel: 866 486-6866 optie 1 (1-866-4-TomTom)

Stralingsinformatie voor Canada

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.

- Dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.

De werking is onderhevig aan de voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

De functie Landcode selecteren is uitgeschakeld voor producten die in de VS of Canada op de markt worden gebracht.

De apparatuur is gecertificeerd volgens de vereisten van RSS-210 voor 2,4 GHz.

BELANGRIJKE OPMERKING

IC-verklaring betreffende stralingsblootstelling:

- Dit apparaat voldoet aan richtlijnen IC RSS voor blootstelling aan radiofrequente straling in een ongecontroleerde omgeving.
- Dit apparaat en de bijbehorende antenne(s) mogen niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Dit apparaat voldoet aan vastgestelde IC-limieten voor stralingsblootstelling in een ongecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke bedieningsinstructies te volgen om te voldoen aan de limieten voor RF-blootstelling. Om binnen de IC-vereisten voor RF-blootstelling te blijven dien je de bedieningsinstructies te volgen die in deze handleiding worden vermeld.

Regulatory Compliance Mark



Dit product bevat het Regulatory Compliance Mark (RCM), waarmee wordt aangegeven dat het voldoet aan de relevante voorschriften voor Australië.

Kennisgeving voor Nieuw-Zeeland

Dit product is voorzien van de R-NZ aanduiding om aan te geven dat het voldoet aan de relevante voorschriften voor Nieuw-Zeeland.

Contact met de klantenservice

Australië: 1300 135 604

Nieuw-Zeeland: 0800 450 973

Modelnamen

8RG0

Kennisgevingen over copyright

© 2014 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het "twee-handenlogo" zijn geregistreerde handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar tomtom.com/legal voor beperkte garantie en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

Linotype, Frutiger en Univers zijn handelsmerken van Linotype GmbH, gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in bepaalde andere rechtsgebieden. MHei is een handelsmerk van The Monotype Corporation en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden.

AES-code

De software die in dit product is opgenomen, bevat AES-code die valt onder het copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, Verenigd Koninkrijk. Alle rechten voorbehouden.

Licentievoorwaarden:

Herdistributie en gebruik van deze software (met of zonder wijzigingen) is toegestaan zonder betaling van vergoedingen of royalty's mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bij herdistributie van de broncode moet deze broncode de bovengenoemde copyrightinformatie bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

Bij binaire distributie moet de meegeleverde documentatie de bovengenoemde copyrightinformatie bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

De naam van de copyrighthouder mag niet worden gebruikt om producten die zijn gemaakt met deze software, te onderschrijven zonder specifieke schriftelijke toestemming.